UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	**MILENA ZACHAREVOVÁ**
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	**SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV UNISTAV+HOCHTIEF+FCC International**
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	**ROMAN MAČÁK**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	**A PLUS a. s.**
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	**JIŘÍ DUCHÁČEK**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	**NETPROSYS, s r.o.**

BLOKOVÉ SCHÉMA EZS, EKV

3.NP

MP4–1 318 3.NP 1.3a–11 — NZ06

MM1–1NO m.č. 327 3.NP 1.3a–11

ZDE PŘERUŠIT KLADNÝ VODIČ NAPÁJENÍ (ROZDĚLENÍ OKRUHŮ NAPÁJENÍ ZDROJŮ NZ01/MZ02)

PODSYSTÉM	A15–1.3a–11							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	318	326	325	325	324	324	323	322
OZNAČENÍ	1.3a–11–0	1.3a–11–2	1.3a–11–4	1.3a–11–6	1.3a–11–8	1.3a–11–10	1.3a–11–12	1.3a–11–14
TYP ZÓNY	stav NZ06	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA		MAS_303	MAS_303	KX150D	KX150D	MAS_303	MAS_303	KX150D

PODSYSTÉM	A15–1.3a–12							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST		318	327	313	314	313	327	326
OZNAČENÍ	1.3a–12–0	1.3a–12–2	1.3a–12–4	1.3a–12–6	1.3a–12–8	1.3a–12–10	1.3a–12–12	1.3a–12–14
TYP ZÓNY		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA		MAS_303	MAS_303	MAS_303	KX150D	KX150D	KX150D	KX150D

MM1–1NO m.č. 327 3.NP 1.3a–12

PODSYSTÉM	A15–1.3a–13							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	318	317	317	316	316	315	315	314
OZNAČENÍ	1.3a–13–0	1.3a–13–2	1.3a–13–4	1.3a–13–6	1.3a–13–8	1.3a–13–10	1.3a–13–12	1.3a–13–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS_303	MAS_303	KX150D	MAS_303	KX150D	KX150D	MAS_303	MAS_303

MM1–1NO m.č. 316 3.NP 1.3a–13

PODSYSTÉM	A15–1.3a–14							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	323	322	321	319	321	319	318	
OZNAČENÍ	1.3a–14–0	1.3a–14–2	1.3a–14–4	1.3a–14–6	1.3a–14–8	1.3a–14–10	1.3a–14–12	1.3a–14–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H
DRUH ČIDLA	KX150D	MAS_303	MAS_303	KX150D	KX150D	MAS_303	KX150TAM	ANTIMASKING

MM1–1NO m.č. 322 3.NP 1.3a–14

1.3a–17

PODSYSTÉM	A15–1.3a–8							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	215	215	214	214	213	213	206b	
OZNAČENÍ	1.3a–8–0	1.3a–8–2	1.3a–8–4	1.3a–8–6	1.3a–8–8	1.3a–8–10	1.3a–8–12	1.3a–8–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H	
DRUH ČIDLA	MAS_303	ART_483	KX150D	KX150D	MAS_303	ART_483	KX150TAM	ANTIMASKING

MM1–1NO m.č. 217 2.NP 1.3a–8

PODSYSTÉM	A15–1.3a–9				
ČÍSLO SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	216				
OZNAČENÍ					
TYP	XM30LMF		MAS_303		BEF031211

MONITOROVÁNÍ HYG. SMYČKY — MzR

MR1/2XN m.č. 216 2.NP 1.3a–9

PODSYSTÉM	A15–1.3a–10							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST		206c	206c	218	218	217	217	216
OZNAČENÍ	1.3a–10–0	1.3a–10–2	1.3a–10–4	1.3a–10–6	1.3a–10–8	1.3a–10–10	1.3a–10–12	1.3a–10–14
TYP ZÓNY		stav NZ05	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA			MAS_303	KX150D	MAS_303	KX150D	MAS_303	KX150D

MP4–1 m.č. 206c 2.NP — NZ05

MM1–1NO m.č. 213a 2.NP 1.3a–10

PODSYSTÉM	A15–1.3a–5							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	206b	212	212	212	213	213	213	206b
OZNAČENÍ	1.3a–5–0	1.3a–5–2	1.3a–5–4	1.3a–5–6	1.3a–5–8	1.3a–5–10	1.3a–5–12	1.3a–5–14
TYP ZÓNY		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS_303	MAS_303	ART_483	KX150D	KX150D	MAS_303	ART_483	MAS_303

MP4–1 m.č. 206b 2.NP 1.3a–4

MM1–1NO m.č. 212 2.NP 1.3a–5

KEY07

ZDE PŘERUŠIT KLADNÝ VODIČ NAPÁJENÍ (ROZDĚLENÍ OKRUHŮ NAPÁJENÍ ZDROJŮ NZ01/MZ02)

PODSYSTÉM	A15–1.3a–6							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	212	212	212	219	219	219	219	
OZNAČENÍ	1.3a–6–0	1.3a–6–2	1.3a–6–4	1.3a–6–6	1.3a–6–8	1.3a–6–10	1.3a–6–12	1.3a–6–14
TYP ZÓNY		OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H	
DRUH ČIDLA	ART_483	MAS_303	KX150D	MAS_303	KX150D	KX150TAM	ANTIMASKING	

MM1–1NO m.č. 212 2.NP 1.3a–6

PODSYSTÉM	A15–1.3a–7				
ČÍSLO SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	206c		206c		206c
OZNAČENÍ					
TYP	XM30LMF		MAS_303		BEF031211

MR1/2XN m.č. 219 2.NP 1.3a–7

2.NP

PODSYSTÉM	A15–1.3a–1							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	158	117	117	117	116	116	116	116
OZNAČENÍ	1.3a–1–0	1.3a–1–2	1.3a–1–4	1.3a–1–6	1.3a–1–8	1.3a–1–10	1.3a–1–12	1.3a–1–14
TYP ZÓNY		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	KX150D	KX150D	BG160F	MAS_303	MAS_303	MAS_303	BG160F	MAS_303

MM1–1NO m.č. 116 1.NP 1.3a–1

PODSYSTÉM	A15–1.3a–2							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	119	119	119	119	119	119	119	119
OZNAČENÍ	1.3a–2–0	1.3a–2–2	1.3a–2–4	1.3a–2–6	1.3a–2–8	1.3a–2–10	1.3a–2–12	1.3a–2–14
TYP ZÓNY		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	KX150D	MAS_303	BG160F	MAS_303	BG160F	MAS_303	BG160F	MAS_303

MM1–1NO m.č. 119 1.NP 1.3a–2

PODSYSTÉM	A15–1.3a–3							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	116	115	115	115	115	102		
OZNAČENÍ	1.3a–3–0	1.3a–3–2	1.3a–3–4	1.3a–3–6	1.3a–3–8	1.3a–3–10	1.3a–3–12	1.3a–3–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H	
DRUH ČIDLA	KX150D	KX150D	BG160F	MAS_303	MAS_303	KX150TAM	ANTIMASKING	

MM1–1NO m.č. 119 1.NP 1.3a–3

1.NP

PODSYSTÉM	A15–1.3a–22					
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R	
MÍSTNOST	302		302		302	
OZNAČENÍ						
TYP	XM30LMF		MAS_303		BEF031211	

MR1/2XN m.č. 332 3.NP 1.3a–22

PODSYSTÉM	A15–1.3a–23							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	329	329	329	331	331	332	302	302
OZNAČENÍ	1.3a–23–0	1.3a–23–2	1.3a–23–4	1.3a–23–6	1.3a–23–8	1.3a–23–10	1.3a–23–12	1.3a–23–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H	
DRUH ČIDLA	MAS_303	MAS_303	KX150D	KX150D	MAS_303	MAS_303	KX150TAM	ANTIMASKING

MM1–1NO m.č. 332 3.NP 1.3a–23

PODSYSTÉM	A15–1.3a–24							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	332	332						
OZNAČENÍ	1.3a–24–0	1.3a–24–2	1.3a–24–4	1.3a–24–6	1.3a–24–8	1.3a–24–10	1.3a–24–12	1.3a–24–14
TYP ZÓNY	stav NZ04	OK						
DRUH ČIDLA		KX150D						

MP4–1 m.č. 332 3.NP — NZ04

MM1–1NO m.č. 332 3.NP 1.3a–24

PODSYSTÉM	A15–1.3a–19							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST		301	333	333	336	301	301	301
OZNAČENÍ	1.3a–19–0	1.3a–19–2	1.3a–19–4	1.3a–19–6	1.3a–19–8	1.3a–19–10	1.3a–19–12	1.3a–19–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H
DRUH ČIDLA		MAS_303	MAS_303	KX150D	S_3040 SR	MAS_303	KX150TAM	ANTIMASKING

MP4–1 m.č. 301 3.NP 1.3a–18

MM1–1NO m.č. 333 3.NP 1.3a–19

KEY05

ZDE PŘERUŠIT KLADNÝ VODIČ NAPÁJENÍ (ROZDĚLENÍ OKRUHŮ NAPÁJENÍ ZDROJŮ NZ01/MZ02)

PODSYSTÉM	A15–1.3a–00				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	333		333		333
OZNAČENÍ					
TYP	XM30LMF		MAS_303		BEF031211

MR1/2XN m.č. 333 3.NP 1.3a–00

PODSYSTÉM	A15–1.3a–21							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	312	312	311	311	309	309	318	318
OZNAČENÍ	1.3a–21–0	1.3a–21–2	1.3a–21–4	1.3a–21–6	1.3a–21–8	1.3a–21–10	1.3a–21–12	1.3a–21–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H
DRUH ČIDLA	MAS_303	KX150D	KX150D	MAS_303	MAS_303	KX150D	KX150TAM	ANTIMASKING

MM1–1NO m.č. 309 3.NP 1.3a–21

MP4–1 m.č. 318 3.NP 1.3a–20 — KEY06

PODSYSTÉM	A15–1.3a–26							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	305	308	308		402	402	402	402
OZNAČENÍ	1.3a–26–0	1.3a–26–2	1.3a–26–4	1.3a–26–6	1.3a–26–8	1.3a–26–10	1.3a–26–12	1.3a–26–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	S_3040 SR	KX150D	MAS_303		MAS_303	BG160F	MAS_303	MAS_303

MM1–1NO m.č. 309 3.NP 1.3a–26

3.NP

PODSYSTÉM	A15–1.3a–15							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	209	208	209	207	207	205		
OZNAČENÍ	1.3a–15–0	1.3a–15–2	1.3a–15–4	1.3a–15–6	1.3a–15–8	1.3a–15–10	1.3a–15–12	1.3a–15–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
DRUH ČIDLA	MAS_303	MAS_303	KX150D	MAS_303	KX150D	S_3040 SR		

MM1–1NO m.č. 208 2.NP 1.3a–15

PODSYSTÉM	A15–1.3a–16				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	202		202		211
OZNAČENÍ					
TYP	XM30LMF		MAS_303		BEF031211

MR1/2XN m.č. 224 2.NP 1.3a–16

PODSYSTÉM	A15–1.3a–17							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	221	221	222	222	222	223	223	223
OZNAČENÍ	1.3a–17–0	1.3a–17–2	1.3a–17–4	1.3a–17–6	1.3a–17–8	1.3a–17–10	1.3a–17–12	1.3a–17–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	KX150D	MAS_303	ART_483	MAS_303	KX150D	ART_483	MAS_303	KX150D

MM1–1NO m.č. 224 2.NP 1.3a–17

PODSYSTÉM	A15–1.3a–11							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST		229	202	202	202			
OZNAČENÍ	1.3a–11–0	1.3a–11–2	1.3a–11–4	1.3a–11–6	1.3a–11–8	1.3a–11–10	1.3a–11–12	1.3a–11–14
TYP ZÓNY		OK	OK	OK	P/OZ	24H		
DRUH ČIDLA		S_3040 SR	BG160F	MAS_303	KX150TAM	ANTIMASKING		

MM1–1NO m.č. 227 2.NP 1.3a–11

PODSYSTÉM	A15–1.3a–12							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	227	227	227	225	224	224	202	202
OZNAČENÍ	1.3a–12–0	1.3a–12–2	1.3a–12–4	1.3a–12–6	1.3a–12–8	1.3a–12–10	1.3a–12–12	1.3a–12–14
TYP ZÓNY	stav NZ03	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H
DRUH ČIDLA		KX150D	MAS_303	MAS_303	KX150D	MAS_303	KX150TAM	ANTIMASKING

MP4–1 m.č. 227 2.NP — NZ03

MM1–1NO m.č. 227 2.NP 1.3a–12

PODSYSTÉM	A15–1.3a–27				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	202		202		202
OZNAČENÍ					
TYP	XM30LMF		MAS_303		BEF031211

MR1/2XN m.č. 227 2.NP 1.3a–27

KEY03 — MP4–1 m.č. 202 2.NP 1.3a–13

KEY04 — MP4–1 m.č. 206c 2.NP 1.3a–14

PODSYSTÉM	A15–1.3a–25							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	211	211	211	211	211		206c	
OZNAČENÍ	1.3a–25–0	1.3a–25–2	1.3a–25–4	1.3a–25–6	1.3a–25–8	1.3a–25–10	1.3a–25–12	1.3a–25–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H	
DRUH ČIDLA	ART_483	MAS_303	KX150D	ART_483	MAS_303	KX150D	KX150TAM	ANTIMASKING

MM1–1NO m.č. 208 2.NP 1.3a–25

2.NP

PODSYSTÉM	A15–1.3a–9							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	109	109	109	108	108	108		108
OZNAČENÍ	1.3a–9–0	1.3a–9–2	1.3a–9–4	1.3a–9–6	1.3a–9–8	1.3a–9–10	1.3a–9–12	1.3a–9–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS_303	BG160F	MAS_303	KX150D	KX150D	MAS_303	BG160F	MAS_303

MM1–1NO m.č. 106 1.NP 1.3a–9

PODSYSTÉM	A15–1.3a–10							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	107	107	107	107	105			
OZNAČENÍ	1.3a–10–0	1.3a–10–2	1.3a–10–4	1.3a–10–6	1.3a–10–8	1.3a–10–10	1.3a–10–12	1.3a–10–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK			
DRUH ČIDLA	MAS_303	BG160F	MAS_303	KX150D	S_3040 SR			

MM1–1NO m.č. 106 1.NP 1.3a–10

PODSYSTÉM	A15–1.3a–4							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	121	119	119	119	119	118	118	118
OZNAČENÍ	1.3a–4–0	1.3a–4–2	1.3a–4–4	1.3a–4–6	1.3a–4–8	1.3a–4–10	1.3a–4–12	1.3a–4–14
TYP ZÓNY	stav NZ01	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA		KX150D	BG160F	MAS_303	MAS_303	MAS_303	BG160F	MAS_303

MP4–1 m.č. 121 1.NP — NZ01

MM1–1NO m.č. 121 1.NP 1.3a–4

PODSYSTÉM	A15–1.3a–5							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	117	117	117	116	116	116	116	116
OZNAČENÍ	1.3a–5–0	1.3a–5–2	1.3a–5–4	1.3a–5–6	1.3a–5–8	1.3a–5–10	1.3a–5–12	1.3a–5–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H	
DRUH ČIDLA	RX8	MAS_303	KX150D	S_3040 SR	BG160F	MAS_303	KX150TAM	ANTIMASKING

MM1–1NO m.č. 121 1.NP 1.3a–5

PODSYSTÉM	A15–1.3a–7							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	112	112	112	112	111	111	111	111
OZNAČENÍ	1.3a–7–0	1.3a–7–2	1.3a–7–4	1.3a–7–6	1.3a–7–8	1.3a–7–10	1.3a–7–12	1.3a–7–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS_303	BG160F	MAS_303	KX150D	KX150D	MAS_303	MAS_303	BG160F

MP4–1 m.č. 101 1.NP 1.3a–6 — KEY02

MM1–1NO m.č. 113 1.NP 1.3a–7

PODSYSTÉM	A15–1.3a–8							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	113	113	113	113	113	113	113	113
OZNAČENÍ	1.3a–8–0	1.3a–8–2	1.3a–8–4	1.3a–8–6	1.3a–8–8	1.3a–8–10	1.3a–8–12	1.3a–8–14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS_303	BG160F	KX150D	MAS_303	BG160F	MAS_303	BG160F	MAS_303

MM1–1NO m.č. 113 1.NP 1.3a–8

1.NP

DO ČISTÍRNY V OBJEKTU A17

PODSYSTÉM	A15–1.3a–2					
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R	
MÍSTNOST	1503	1503				
OZNAČENÍ						
TYP	XM30LMF	XM30LMF				

ROZVAŘEČ VÝTAHU

MP4–1 m.č. 1501 1.PP 1.3a–1

MR1/2XN m.č. 1504 1.PP 1.3a–2

KEY01 — 1.3a–2

PODSYSTÉM	A15–1.3a–31					
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R	
MÍSTNOST	1503	1503				
OZNAČENÍ						
TYP	XM30LMF	XM30LMF				

ROZVAŘEČ VÝTAHU

MR1/2XN m.č. 1504 1.PP 1.3a–31

1.3a–31

PODSYSTÉM	A15–1.3a–3							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	1504	1504	1504	1506	1505	1502	1502	1502
OZNAČENÍ	1.3a–3–0	1.3a–3–2	1.3a–3–4	1.3a–3–6	1.3a–3–8	1.3a–3–10	1.3a–3–12	1.3a–3–14
TYP ZÓNY	stav NZ01	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA		MAS_303	KX150D	MAS_303	MAS_303	MAS_303	MAS_303	BG160F

MP4–1 m.č. 1504 1.PP — NZ01

MM1–1NO m.č. 1504 1.PP 1.3a–3

1.PP

POZNÁMKA

- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELEM SUPERBUS AB01
- MAGNETICKÉ KONTAKTY MAJÍ KABLÍK O DÉLCE CCA 3M, KTERÝ SE PŘIPOJUJE DO SVORKOVNIC
- KE SVORKOVNICÍM MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ NOUZOVÝM A ODCHODOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4x0,22
- K ČIDLŮM PIR, DETEKTORŮM TŘÍŠTĚNÍ SKLA A VIBRAČNÍM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
- KE ČTEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e LSZH
- K ZÁVOROVÉMU KONTAKTU VEDE KABEL JYTY 2x1
- TYPY ZÓN: OK=OKAMŽITÁ, P/OZ= ZPOŽDĚNÁ PŘÍCHOD/ODCHODU, 24=CELODENNÍ (VSTUPY)
- ADRESA PRVKU SE UDÁVÁ VE FORMÁTU LINIE/ADRESA NA LINII(0..31)

LEGENDA EZS

- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ
- ČIDLO ROZBITÍ SKLA
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ – PRO INVALIDY
- PŘÍJIMAČ RUČNÍCH VYSÍLAČŮ
- EXPANDÉR
- KABEL K PRVKŮM EZS
- KABEL SBĚRNICE
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
- VIBRAČNÍ DETEKTOR

LEGENDA EKV

- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
- SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- KABEL K PRVKŮM EKV

REVIZE / REVISION		
NO.	DATUM / DATE	
01	2022 - 12 - 02 REKONSTRUKCE PZTS	ALEŠ MAREK
02		
03		
04		
POZNÁMKA / ANNOTATION:		

A PLUS a.s. ČÍSKÁ 12,602 00 BRNO-CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	**UKB - AVVA, FÁZE F**
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVE NO.	**3089 - 37**
STUPEŇ / PHASE	**DSPS**
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	**305 - PAVILON A 15**
ČÁST / PART	



±0.000 = 281.700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	**BLOKOVÉ SCHÉMA EZS, EKV**
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	**MILAN HRADIL**
VYPRACOVAL / PREPARED BY	**ALEŠ MAREK**
DATUM / DATE	**2022 - 12 - 02**
FORMÁT / FORMAT	**14 × A4**
MĚŘÍTKO / SCALE	**N**

DIVIZE	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB F	**DSPS**	**D 305**	**12**	**022**	**01**
BUILDING NO.	PHASE	BUILDING NO.	PART	NO.	REVISION

UKB F - Univerzitní kampus Bohunice, fáze F