
DOPLNIT DO RAA101
ROZVADĚČ
RAA101
STÁVAJÍCÍ
AI 10
DI 16
AO 7
DO 9
2x
ZÁLOHA PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY
ZÁLOHA PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY
M-BUS MĚŘIČ TEPLA
A-0-R
CH00
CHOD, PORUCHA START/STOP
CHOD, AUTOMATICKY START/STOP
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
OBJEKT C
OBJEKT B
OBJEKT D, E
DOPLNIT DO RAA101
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
DN 76 PVC SDR33 100 kW
DN 76 PVC SDR33 268 kW
BLOKOVÁ HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 01
HORKOVOD VHT 110°C
HORKOVOD ZPĚTNÝ VHT 70°C
50~65°C
DN 100 PŘÍVOD
DN 100 PŘÍVOD
Sever
Jih
BT1
BT2
BP1
BT4
BT5
BT6
BT7
BT8
YA1
YA2
YA3
YA4
YA5
YA6
YA7
YA8
YA9
YA10
YA11
MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6
BT12
BT13
BT14
BT15
BT16
BT17
BT18
BT19
BT20
BT21
BT22
BT23
DOPLNIT DO RAA101
DOPLNIT DO RAA101
PROVOZNÍ REGULAČNÍ VENTIL
DN 25 PVC SDR33 268 kW
DN 25 PVC SDR33 100 kW
DN 25 PVC SDR33 100 kW
DN 25 PVC SDR33 268