BLOKOVÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

* nahrazená čidla



STRUČNÝ POPIS	AI	DI	AO	DO	M-bus
Zaplavení podlahy BVS - 1S04	1	1			
Teplota prostorová VS - 1S04					
Signálka "PORUCHA"				1	
Tlačítko "START/STOP"		1			
Měřič tepla primár. odběr pavilonu					
Teplota horkovod přívod stanice	1				
Teplota horkovod vrat stanice	1				
Tlak horkovod vrat stanice	1				
Tlak horkovod přívod stanice	1				
Pohon ventil výměník ÚT			1		
Ventil odpouštění vytápění				1 1	
Teplota výstup výměník ÚT	1				
Tlak systém topení	1				
Havarijní termostat výstup výměník ÚT		1			
Teplota vrat výměník ÚT	1				
Čerpadlo výměník ÚT		1		1	
Vodoměr - dopouštění ÚT					
Ventil dopouštění chlazení				1 1	
Ventil dopouštění vytápění					
Pohon ventil výměník TUV			1		
Ventil dopouštění chlazení (filtr)				1 1 1	
Ventil dopouštění vytápění (filtr)					
Čerpadlo ohřev TUV					
Teplota výstup výměník TUV	1				
Teplota vrat zásobník TUV	1				
Havarijní termostat výstup výměník TUV		1			
Čerpadlo cirkulace TUV		1		1	
Vodoměr - TUV					

| | | | | |