EKV

PODSYSTÉM	A16-1.2.9				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	A9		301		301
OZNAČENÍ	A16-1.2.9 -C01		A16-1.2.9 -Z01		A16-1.2.9 -P01
TYP	ASSET		MAS 303		BEFO211211

1.2.9 ASSET601 m.č. 333 3.NP Adresa:1.2/09
DMS/Z2.0 m.č. 333 3.NP

PODSYSTÉM	A16-1.2.8				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	316				316
OZNAČENÍ	A16-1.2.8 -C01				A16-1.2.8 -P01
TYP	XM30LMF				BEFO211211

1.2.8 MR1/2XN m.č. 316 3.NP Adresa:1.2/08

PODSYSTÉM	A16-1.2.7				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	301		316		316
OZNAČENÍ	A16-1.2.7 -C01		A16-1.2.7 -Z01		A16-1.2.7 -P01
TYP	ASSET		MAS 303		BEFO211211

1.2.7 ASSET601 m.č. 316 3.NP Adresa:1.2/07

PODSYSTÉM	A16-1.2.6				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	A9		201		201
OZNAČENÍ	A16-1.2.6 -C01		A16-1.2.6 -Z01		A16-1.2.6 -P01
TYP	XM30LMF		MAS 303		BEFO211211

1.2.6 ASSET601 m.č. 204 2.NP Adresa:1.2/06

PODSYSTÉM	A16-1.2.5				
SVORKY	2,5	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	214				
OZNAČENÍ	A16-1.2.5 -C02				
TYP	XM30LMF				

1.2.5 ASSET601 m.č. 204 2.NP Adresa:1.2/05

PODSYSTÉM	A16-1.2.4				
SVORKY	0,1		C	D	R,R
MÍSTNOST	LÁVKA FN		214		214
OZNAČENÍ	A16-1.2.4 -C01		A16-1.2.4 -Z01		A16-1.2.4 -P01
TYP	ASSET		MAS 303		BEFO211211

1.2.4 ASSET601 m.č. 213 2.NP Adresa:1.2/04
DMS/Z2.0 m.č. 214 2.NP

PODSYSTÉM	A16-1.2.3				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	201		214		214
OZNAČENÍ	A16-1.2.3 -C01		A16-1.2.3 -Z01		A16-1.2.3 -P01
TYP	ASSET		MAS 303		BEFO11211

1.2.3 ASSET601 m.č. 214 2.NP Adresa:1.2/03

PODSYSTÉM	A16-1.2.2				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	101		118		118
OZNAČENÍ	A16-1.2.2 -C01		A16-1.2.2 -Z01		A16-1.2.2 -P01
TYP	ASSET		MAS 303		BEFO211211

1.2.2 MR1/2XN m.č. 118 1.NP Adresa:1.2/02

PODSYSTÉM	A16-1.2.1				
SVORKY	0,1	2,5	C	D	R,R
MÍSTNOST	1S01		A9		A9
OZNAČENÍ	A16-1.2.1 -C01		A16-1.2.1 -Z01		A16-1.2.1 -P01
TYP	ASSET		MAS 303		IST FT201B

1.2.1 ASSET 601 m.č. 1S23 1.PP Adresa:1.2/01

EZS – 3.NP

PODSYSTÉM	A16-2.3b.16							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	332	328	333	334	301	204	301	301
OZNAČENÍ	A16-2.3b.16-Z00	A16-2.3b.16-Z02	A16-2.3b.16-Z04	A16-2.3b.16-Z06	A16-2.3b.16-Z08		A16-2.3b.16-Z12	A16-2.3b.16-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK		P/OZ	24H
DRUH ČIDLA	MAS 303	S 3040 SR	MAS 303	MAS 303	MAS 303		KX15DTAM	ANTIMASKING

2.3b.16 LML-8 m.č. 333 3.NP Adresa:2.3b/16

PODSYSTÉM	A16-2.3b.13							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	319	319	316	316	301	301	316	316
OZNAČENÍ	A16-2.3b.13-Z00	A16-2.3b.13-Z02	A16-2.3b.13-Z04	A16-2.3b.13-Z06	A16-2.3b.13-Z08	A16-2.3b.13-Z10	A16-2.3b.13-Z12	A16-2.3b.13-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	P/OZ	24H	P/OZ	24H	stav NZ10	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	ART 483	KX15DTAM	ANTIMASKING	KX15DTAM	ANTIMASKING		RX8

2.3b.13 LML-8 m.č. 316 3.NP Adresa:2.3b/13

PODSYSTÉM	A16-2.3b.14							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	319	318	318	318	317	317	317	336
OZNAČENÍ	A16-2.3b.14-Z00	A16-2.3b.14-Z02	A16-2.3b.14-Z04	A16-2.3b.14-Z06	A16-2.3b.14-Z08	A16-2.3b.14-Z10	A16-2.3b.14-Z12	A16-2.3b.14-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	KX15DD	MAS 303	ART 483	KX15DD	MAS 303	ART 483	KX15DD	MAS 303

2.3b.14 LML-8 m.č. 316 3.NP Adresa:2.3b/14

PODSYSTÉM	A16-2.3b.15							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	321	321	322	322	323	323	308	308
OZNAČENÍ	A16-2.3b.15-Z00	A16-2.3b.15-Z02	A16-2.3b.15-Z04	A16-2.3b.15-Z06	A16-2.3b.15-Z08	A16-2.3b.15-Z10	A16-2.3b.15-Z12	A16-2.3b.15-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	KX15DD	MAS 303	KX15DD	MAS 303	KX15DD	MAS 303	KX15DD

2.3b.15 LML-8 m.č. 322 3.NP Adresa:2.3b/15

PODSYSTÉM	A16-2.3b.9							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	301	326	326	326	305	325	325	324
OZNAČENÍ	A16-2.3b.9-Z00	A16-2.3b.9-Z02	A16-2.3b.9-Z04	A16-2.3b.9-Z06	A16-2.3b.9-Z08	A16-2.3b.9-Z10	A16-2.3b.7-Z12	A16-2.3b.7-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	24H	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	KX15DD	WS 300C	S 3040 SR	MAS 303	KX15DD	KX15DD

2.3b.9 LML-8 m.č. 301 3.NP Adresa:2.3b/9

KEY06 KMU-2 m.č. 301 3.NP Adresa:2.3b/10

PODSYSTÉM	A16-2.3b.11							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	324	309	309	311	311	312	312	314
OZNAČENÍ	A16-2.3b.11-Z00	A16-2.3b.11-Z02	A16-2.3b.11-Z04	A16-2.3b.11-Z06	A16-2.3b.11-Z08	A16-2.3b.11-Z10	A16-2.3b.11-Z12	A16-2.3b.11-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	KX15DD	MAS 303	KX15DD	MAS 303	KX15DD	KX15DD

2.3b.11 LML-8 m.č. 311 3.NP Adresa:2.3b/11

ZDE PŘERUŠIT KLADNÝ VODIČ NAPÁJENÍ (ROZDĚLENÍ OKRUHŮ NAPÁJENÍ ZDROJŮ NZ08/NZ10)

NZ10 DMS/Z2.0 m.č. 316 3.NP

PODSYSTÉM	A16-2.3b.12							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	313	313	314	314	314	315	315	315
OZNAČENÍ	A16-2.3b.12-Z00	A16-2.3b.12-Z02	A16-2.3b.12-Z04	A16-2.3b.12-Z06	A16-2.3b.12-Z08	A16-2.3b.12-Z10	A16-2.3b.12-Z12	A16-2.3b.12-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	ART 483	MAS 303	ART 483	KX15DD	MAS 303	ART 483	KX15DD

2.3b.12 LML-8 m.č. 316 3.NP Adresa:2.3b/12

3.NP

EZS – 2.NP

PODSYSTÉM	A16-2.3b.5							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST		215	216		215	216	216	217
OZNAČENÍ		A16-2.3b.5-Z02	A16-2.3b.5-Z04		A16-2.3b.5-Z08	A16-2.3b.5-Z10	A16-2.3b.5-Z12	A16-2.3b.5-Z14
TYP ZÓNY		OK	OK		OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA		KX15DD	KX15DD		MAS 303	MAS 303	ART 483	KX15DD

KEY05 KMU-2 m.č. 214 2.NP Adresa:2.3b/04
2.3b.5 LML-8 m.č. 216 2.NP Adresa:2.3b/05

PODSYSTÉM	A16-2.3b.6							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	217	218	219			218	219	222
OZNAČENÍ	A16-2.3b.6-Z00	A16-2.3b.6-Z02	A16-2.3b.6-Z04			A16-2.3b.6-Z10	A16-2.3b.6-Z12	A16-2.3b.6-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK			OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	MAS 303			KX15DD	KX15DD	S 3040 SR

2.3b.6 LML-8 m.č. 217 2.NP Adresa:2.3b/06

ZDE PŘERUŠIT KLADNÝ VODIČ NAPÁJENÍ (ROZDĚLENÍ OKRUHŮ NAPÁJENÍ ZDROJŮ NZ06/NZ08)

KEY04 KMU-2 m.č. 201 2.NP Adresa:2.3b/07
NZ08 DMS/Z2.0 m.č. 204 2.NP

PODSYSTÉM	A16-2.3b.8							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	204	227	226	225	201	204	201	201
OZNAČENÍ	A16-2.3b.8-Z00	A16-2.3b.8-Z02	A16-2.3b.8-Z04	A16-2.3b.8-Z06	A16-2.3b.8-Z08	A16-2.3b.8-Z10	A16-2.3b.8-Z12	A16-2.3b.8-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	stav NZ08	P/OZ	24H
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	MAS 303	MAS 303	MAS 303		KX15DTAM	ANTIMASKING

2.3b.8 LML-8 m.č. 204 2.NP Adresa:2.3b/08

PODSYSTÉM	A16-2.3b.1							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	201	209	209	206	211	211	211	
OZNAČENÍ	A16-2.3b.1-Z00	A16-2.3b.1-Z02	A16-2.3b.1-Z04	A16-2.3b.1-Z06	A16-2.3b.1-Z08	A16-2.3b.1-Z10	A16-2.3b.1-Z12	A16-2.3b.1-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	KX15DD	S 3040 SR	MAS 303	KX15DD	ART 483	

2.3b.1 LML-8 m.č. 201 2.NP Adresa:2.3b/01

NZ06 m.č. 214 2.NP

PODSYSTÉM	A16-2.3b.2							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	212	212	214	214	214	201	201	214
OZNAČENÍ	A16-2.3b.2-Z00	A16-2.3b.2-Z02	A16-2.3b.2-Z04	A16-2.3b.2-Z06	A16-2.3b.2-Z08	A16-2.3b.2-Z10	A16-2.3b.2-Z12	A16-2.3b.2-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	P/OZ	24H	P/OZ	24H	stav NZ06
DRUH ČIDLA	MAS 303	ART 483	RX8	KX15DTAM	ANTIMASKING	KX15DTAM	ANTIMASKING	

2.3b.2 LML-8 m.č. 214 2.NP Adresa:2.3b/02

PODSYSTÉM	A16-2.3b.3							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST		213			213	212		
OZNAČENÍ		A16-2.3b.3-Z02			A16-2.3b.3-Z08	A16-2.3b.3-Z10	A16-2.3b.3-Z12	A16-2.3b.3-Z14
TYP ZÓNY		OK			OK	OK		
DRUH ČIDLA		KX15DD			MAS 303	KX15DD		

2.3b.3 LML-8 m.č. 213 2.NP Adresa:2.3b/03

2.NP

EZS – 1.NP

PODSYSTÉM	A16-2.3a.16							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	125	125	125	125	124	124	124	124
OZNAČENÍ	A16-2.3a.16-Z00	A16-2.3a.16-Z02	A16-2.3a.16-Z04	A16-2.3a.16-Z06	A16-2.3a.16-Z08	A16-2.3a.16-Z10	A16-2.3a.16-Z12	A16-2.3a.16-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	MAS 303	KX15DD	BG16DF

2.3a.16 LML-8 m.č. 125 1.NP Adresa:2.3a/16

PODSYSTÉM	A16-2.3a.17							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	126	126	126	126	127	127	127	127
OZNAČENÍ	A16-2.3a.17-Z00	A16-2.3a.17-Z02	A16-2.3a.17-Z04	A16-2.3a.17-Z06	A16-2.3a.17-Z08	A16-2.3a.17-Z10	A16-2.3a.17-Z12	A16-2.3a.17-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	MAS 303	KX15DD	BG16DF

2.3a.17 LML-8 m.č. 126 1.NP Adresa:2.3a/17

PODSYSTÉM	A16-2.3a.18							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	128	128	128	128	129	129	132	101
OZNAČENÍ	A16-2.3a.18-Z00	A16-2.3a.18-Z02	A16-2.3a.18-Z04	A16-2.3a.18-Z06	A16-2.3a.18-Z08	A16-2.3a.18-Z10	A16-2.3a.18-Z12	A16-2.3a.18-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	STAV KTPO
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	BG16DF	S 3040 SR	VIZ PROJEKT EPS

2.3a.18 LML-8 m.č. 128 1.NP Adresa:2.3a/18

PODSYSTÉM	A16-2.3a.12							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	116	117	117	117	117	117	116	116
OZNAČENÍ	A16-2.3a.12-Z00	A16-2.3a.12-Z02	A16-2.3a.12-Z04	A16-2.3a.12-Z06	A16-2.3a.12-Z08	A16-2.3a.12-Z10	A16-2.3a.12-Z12	A16-2.3a.12-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	KX15DD	MAS 303	BG16DF	MAS 303	ART 483	MAS 303	ART 483

2.3a.12 LML-8 m.č. 116 1.NP Adresa:2.3a/12

KEY03 KMU-2 m.č. 118 1.NP Adresa:2.3a/13

PODSYSTÉM	A16-2.3a.14							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	121	121	118	118				
OZNAČENÍ	A16-2.3a.14-Z00	A16-2.3a.14-Z02	A16-2.3a.14-Z04	A16-2.3a.14-Z06	A16-2.3a.14-Z08	A16-2.3a.14-Z10	A16-2.3a.14-Z12	A16-2.3a.14-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK				
DRUH ČIDLA	MAS 303	ART 483	MAS 303	BG16DF				

2.3a.14 LML-8 m.č. 122 1.NP Adresa:2.3a/14

PODSYSTÉM	A16-2.3a.15							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	122	122	122	121	121	121	122	122
OZNAČENÍ	A16-2.3a.15-Z00	A16-2.3a.15-Z02	A16-2.3a.15-Z04	A16-2.3a.15-Z06	A16-2.3a.15-Z08	A16-2.3a.15-Z10	A16-2.3a.15-Z12	A16-2.3a.15-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	ART 483

2.3a.15 LML-8 m.č. 122 1.NP Adresa:2.3a/15

PODSYSTÉM	A16-2.3a.09							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	114	114	114	115	115	116	115	114
OZNAČENÍ	A16-2.3a.09-Z00	A16-2.3a.09-Z02	A16-2.3a.09-Z04	A16-2.3a.09-Z06	A16-2.3a.09-Z08	A16-2.3a.09-Z10	A16-2.3a.09-Z12	A16-2.3a.09-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	KX15DD	KX15DD	BG16DF	MAS 303

2.3a.09 LML-8 m.č. 114 1.NP Adresa:2.3a/9

ZDE PŘERUŠIT KLADNÝ VODIČ NAPÁJENÍ (ROZDĚLENÍ OKRUHŮ NAPÁJENÍ ZDROJŮ NZ02/NZ04)

NZ04 DMS/Z2.0 +18 Ah ACCU m.č. 118 1.NP

PODSYSTÉM	A16-2.3a.10							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	115	115	116	116	118	118		
OZNAČENÍ	A16-2.3a.10-Z00	A16-2.3a.10-Z02	A16-2.3a.10-Z04	A16-2.3a.10-Z06	A16-2.3a.10-Z08	A16-2.3a.10-Z10	A16-2.3a.10-Z12	A16-2.3a.10-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	stav NZ04		
DRUH ČIDLA	MAS 303	ART 483	MAS 303	BG16DF	RX8			

2.3a.10 LML-8 m.č. 118 1.NP Adresa:2.3a/10

PODSYSTÉM	A16-2.3a.11							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	123	118	118	101	101	123	123	123
OZNAČENÍ	A16-2.3a.11-Z00	A16-2.3a.11-Z02	A16-2.3a.11-Z04	A16-2.3a.11-Z06	A16-2.3a.11-Z08	A16-2.3a.11-Z10	A16-2.3a.11-Z12	A16-2.3a.11-Z14
TYP ZÓNY	OK	P/OZ	24H	P/OZ	24H	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	KX15DTAM	ANTIMASKING	KX15DTAM	ANTIMASKING	MAS 303	KX15DD	BG16DF

2.3a.11 LML-8 m.č. 118 1.NP Adresa:2.3a/11

PODSYSTÉM	A16-2.3a.05							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	101	101	101	101	101	108	108	105
OZNAČENÍ	A16-2.3a.05-Z00	A16-2.3a.05-Z02	A16-2.3a.05-Z04	A16-2.3a.05-Z06	A16-2.3a.05-Z08	A16-2.3a.05-Z10	A16-2.3a.05-Z12	A16-2.3a.05-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	P/OZ	24H	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	KX15DTAM	ANTIMASKING	BG16DF	MAS 303	BG16DF	S 3040 SR

2.3a.05 LML-8 m.č. 101 1.NP Adresa:2.3a/5

KEY02 KMU-2 m.č. 101 1.NP Adresa:2.3a/6

PODSYSTÉM	A16-2.3a.07							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	109	109	109	109	111	111	111	111
OZNAČENÍ	A16-2.3a.07-Z00	A16-2.3a.07-Z02	A16-2.3a.07-Z04	A16-2.3a.07-Z06	A16-2.3a.07-Z08	A16-2.3a.07-Z10	A16-2.3a.07-Z12	A16-2.3a.07-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	MAS 303	KX15DD	BG16DF

2.3a.07 LML-8 m.č. 109 1.NP Adresa:09/7

PODSYSTÉM	A16-2.3a.08							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	112	112	112	112	113	113	113	113
OZNAČENÍ	A16-2.3a.08-Z00	A16-2.3a.08-Z02	A16-2.3a.08-Z04	A16-2.3a.08-Z06	A16-2.3a.08-Z08	A16-2.3a.08-Z10	A16-2.3a.08-Z12	A16-2.3a.08-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	KX15DD	BG16DF	MAS 303	MAS 303

2.3a.08 LML-8 m.č. 112 1.NP Adresa:2.3a/8

1.NP

EZS – 1.PP

1.PP

PODSYSTÉM	A16-2.3a.1							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	1S12	1S01	1S01	1S23	1S23	1S23		
OZNAČENÍ	A16-2.3a.1-Z00	A16-2.3a.1-Z02	A16-2.3a.1-Z04	A16-2.3a.1-Z06	A16-2.3a.1-Z08	A16-2.3a.1-Z10	A16-2.3a.1-Z12	A16-2.3a.1-Z14
TYP ZÓNY	OK	P/OZ	24H	OK	OK	stav NZ02		
DRUH ČIDLA	MAS 303	KX15DTAM	ANTIMASKING	MAS 303	RX8			

DO ÚSTŘEDNY V OBJEKTU A9

NZ02 DMS/Z2.0 +18 Ah ACCU m.č. 1S23 1.PP
2.3a.1 LML-8 m.č. 1S23 1.PP Adresa:2.3a/01

PODSYSTÉM	A16-2.3a.2							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	1S23	1S27	1S13	1S14	1S14	1S15	1S15	
OZNAČENÍ	A16-2.3a.2-Z00	A16-2.3a.2-Z02	A16-2.3a.2-Z04	A16-2.3a.2-Z06	A16-2.3a.2-Z08	A16-2.3a.2-Z10	A16-2.3a.2-Z12	A16-2.3a.2-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
DRUH ČIDLA	KX15DD	MAS 303	MAS 303	ART 483	MAS 303	ART 483	MAS 303	

2.3a.2 LML-8 m.č. 1S23 1.PP Adresa:2.3a/02

KEY01 KMU-2 m.č. 1S01 1.PP Adresa:2.3a/3

PODSYSTÉM	A16-2.3a.4							
ČÍSLO SVORKY	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
MÍSTNOST	1S19	1S28	1S17	1S16	1S01	1S01	1S21	1S05
OZNAČENÍ	A16-2.3a.4-Z00	A16-2.3a.4-Z02	A16-2.3a.4-Z04	A16-2.3a.4-Z06	A16-2.3a.4-Z08	A16-2.3a.4-Z10	A16-2.3a.4-Z12	A16-2.3a.4-Z14
TYP ZÓNY	OK	OK	OK	OK	P/OZ	24H	OK	OK
DRUH ČIDLA	MAS 303	MAS 303	MAS 303	MAS 303	KX15DTAM	ANTIMASKING	MAS 303	MAS 303

2.3a.4 LML-8 m.č. 1S21 1.PP Adresa:2.3a/4

POZNÁMKA

- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELEM SUPERBUS AB01
- MAGNETICKÉ KONTAKTY MAJÍ KABLÍK O DÉLCE CCA 3M, KTERÝ SE PŘIPOJUJE DO SVORKOVNIC
- KE SVORKOVNICÍM MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ NOUZOVÝM A ODCHODOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4x0,22
- K ČIDLŮM PIR, DETEKTORŮM TŘÍŠTĚNÍ SKLA A VIBRAČNÍM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
- KE ČTEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e LSZH
- K ZÁVOROVÉMU KONTAKTU VEDE KABEL JYTY 2x1
- TYPY ZÓN: OK=OKAMŽITÁ, P/OZ= ZPOŽDĚNÁ PŘÍCHOD/ODCHODU, 24=CELODENNÍ (VSTUPY)
- ADRESA PRVKU SE UDÁVÁ VE FORMÁTU 1.3a.1 Z04

ČÍSLO ZONY
ADRESA NA LINCE
LINKA USTŘEDNY
ČÍSLO USTŘEDNY



LEGENDA EZS

- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ
- ČIDLO ROZBITÍ SKLA
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ – PRO INVALIDY
- P PŘIJÍMAČ RUČNÍCH VYSÍLAČŮ
- EXP08 EXPANDÉR
- KABEL K PRVKŮM EZS
- KABEL SBĚRNICE
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
- VIBRAČNÍ DETEKTOR
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY (VIZ PROJEKT EPS)

LEGENDA EKV

- RJ01 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
- SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- KABEL K PRVKŮM EKV
- SBĚRNICOVÝ KABEL EKV SUPERBUS AB01 A NAPÁJECÍ KABEL CGSG 2x1,5
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU

DSPS	30.05.2007	BC. PAVEL HAVLÍČEK	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
01	09.11.2006	ING. ONDŘEJ PODŠKUBKA	ZMĚNA REŽIMU PŘÍSTUPU DO PAVILONU A ROZVODNY SLP, PŘIPOJEN KTPO
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE



±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS

UKB - 1 - DSP - D - 308 - 12.04 - 002 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 308 - 12.05 - 002 - 02

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ — A PLUS

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o.	PROJEKTANT PROFESE: SLABOPROUDÉ ROZVODY; HIP: ING. STANISLAV DOUPOVEC; GITY, Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno, IČO 25302400	ZODP.PROJEKTANT: ING. ONDŘEJ PODŠKUBKA
HL.INŽ.PROJEKTU: ING. FRANTIŠEK JAKUBEC		VYPRACOVAL: ING. ONDŘEJ PODŠKUBKA
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ		
STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA; AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ		STUPEŇ: DSPS
ČÁST: D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16; 12. SLABOPROUDÉ ROZVODY		DATUM: 30.04.2006
		POČET F A4: 18 A4
		Č.ZAKÁZKY: 26B10189-00200
		ARCH.ČÍSLO:
NÁZEV VÝKRESU: BLOKOVÉ SCHÉMA - EZS, EKV		MĚŘÍTKO: ; ČÍSLO VÝKRESU: 002; REVIZE: 02