



PRO KABELAZ AVT JSOU NÁROKOVÁNY VE VÝKRESE UVEDENÉ KABELOVÉ TRASY
KABELOVÉ TRASY V PODLAHÁCH VE STĚNÁCH A V PODHLEDECH
JSOU VEDENY IDEOVĚ.
POŽÁDOVÁNÉ CHRÁNIČKY LZE PŘI SOUBĚŽNÉM VEDENÍ SLOUČIT
DO ODPOVÍDAJÍCÍHO KABELOVÉHO ŽLABU.
TYPICKÝ JE POŽÁDOVÁNÁ KE KONČOVCEMU PRVKU AVT CHRÁNIČKA Ø40.

