



POZNÁMKY:

- Před nájezdem techniky pro montáž rozváděče VN (resp. i při instalaci transformátorů) musí být v trase příjezdu na zpevněné plochy položeny ochranné plechy (zajistí investor / generální zhotovitel).
- Provedení lomových kornů (přesné umístění prostupů pro multikanál / chráničky), dále pak uložení samotného multikanálu a chrániček, musí být konzultováno a odsouhlaseno technikem EG.D (před provedením prostupů a před zásepem výkopů).