



# CC-Návod na ošetřování a čištění



pro linoleum-podlahoviny s úpravou povrchu Topschield™ v objektech

## Forbo Flooring

Druh podlahoviny: **Artoleum, Marmoleum**

### 1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých nečistot, které jsou vnášeny do objektových prostor, může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektu, které musí být zařazeny do systému běžného čištění.

### 2. Čištění po ukončení stavebních prací

U nově položené podlahové krytiny musí být před používáním provedeno čištění po ukončení stavebních prací, aby se odstranily veškeré zbytky výrobních a montážních nečistot.

- 2.1 Při nepoškozeném ochranném filmu z výroby použijte roztok **CC-Aktivního čistícího přípravku R 280** a vody v koncentraci 1 : 5 až 1 : 10 podle stupně znečištění. Při mírném znečištění je možno koncentraci roztoku upravit dle potřeby. Čistící roztok naneste na povrch, nechte působit asi 10 minut a poté celou plochu vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** s červeným padem nebo s kartáčem. Pokud bude následně prováděno ošetření (viz bod 3.2), je nutno pro čištění použít zelený pad. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a povrch zneutralizujte dostatečným množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Finální ošetření povrchu z výroby zůstane při tomto způsobu zachováno.
- 2.2 Pokud je výrobní povrchová úprava po pokládce poškozena, je nutné provést celoplošnou sanaci ochranného filmu (viz body 4.3 a 6.2).

### 3. Ošetření

Ošetřením bude vytvořen na povrchu odolný ochranný film, který chrání povrch před mechanickým poškozením, zmenšuje následné špinění, a velmi zjednodušuje běžné čištění.

- 3.1 U nově položených podlahovin není provedení ošetření nutné, neboť první ochrana již byla provedena ve výrobním procesu.
- 3.2 Pokud je s ohledem na objektově specifické požadavky nutné provést ošetření jako dodatečnou povrchovou ochranu nebo bude ošetření prováděno v průběhu používání podlahoviny po důkladném základním čištění, je pracovní postup následující:  
Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte **CC-SG Lesk-tvrdou ochrannou vrstvu** nebo **CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu** (hedvábně matnou). Naneste ji neředěnou ve formě tenkého rovnoměrného filmu na dokonale suchý povrch. Použijte **CC-Lasičku se speciálním potahem** nebo plochý mop, který nepouští vlákna, a vrstvy nanášejte do kříže. Mezi jednotlivými vrstvami dbejte na to, aby předchozí vrstva byla dostatečně zaschnuta. Po důkladném zaschnutí poslední vrstvy, nejlépe přes noc (alespoň 12 hodin) je povrch připraven k užívání. Počet nanesených ochranných vrstev se orientuje podle následujících ukazatelů:
- ošetření je prováděno po čištění po ukončení stavebních prací jako následná ochranná vrstva:  
2 vrstvy
  - ošetření je prováděno po základním čištění, kdy byla odstraněna ochranná vrstva z výroby:  
3 - 4 vrstvy
- 3.3 Ve speciálních objektech (určitá nemocniční oddělení, ošetřovny u praktických lékařů, kadeřnické salony apod.) může být v závislosti na objektové požadavky doporučen speciální postup. Také ošetření zdvojených podlah a povrchu ve vlhkých prostorách podléhá individuálnímu poradenství a doporučení. Dbejte prosím v těchto případech na naše speciální doporučení nebo se informujte u našich technických poradců.

### 4. Běžné čištění a ošetřování

#### 4.1 Odstraňování prachu:

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vytíráním vlhkým vhodným mopem.

#### 4.2 Ruční nebo strojové mokré čištění:

K odstranění ulpívajících nečistot použijte **CC-R 1000 čistící přípravek** v koncentraci 1 : 200 a podlahu vytřete vhodným mopem (manuálně) nebo použijte některý z čistících automatů (např. **CC-Premium F2**). K oživení lesku můžete podlahu v pravidelných intervalech vyčistit **CC-Leskem-3000PU** zředěným ve vodě v koncentraci 1 : 200. Prostory, ve kterých se provádí pravidelné desinfekční čištění, ošetřujte **CC-Desinfekčním prostředkem** (zkoušen SZÚ Praha, povolen hlavním hygienikem ČR, zkoušen podle směrnic VII. listiny DGHM a DVG).

#### 4.3 Sanace ochranné vrstvy:

Cílem sanace je obnovení poškozených nebo opotřebovaných ochranných vrstev v silně zatěžovaných částech. Touto metodou zůstane ochrana povrchu zachována a časový interval mezi základními čištěními se výrazně prodlouží. Stávající ochrannou vrstvu po důkladném vyčištění od ulpívajících nečistot zdrsnete nasucho na opotřebovaných místech pomocí jednokotoučového rotačního stroje **CC-SRP 2+S** ve spojení s modrým nebo hnědým padem (zmatovatění). Vzniklý prach je nutno následně odstranit vlhkým vytřením. Následně naneste na ošetřovaná místa pomocí **CC-Lasička** nebo plochým mopem vhodnou **CC-Tvrdou ochrannou vrstvu** a po zaschnutí ji přeleštěte i s ostatními plochami jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP 2+S** s červeným nebo bílým padem. Mimo optického sjednocení docílíte touto metodou zároveň zhuštění ochranné vrstvy a současně zvýšení odolnosti proti škrábancům a nečistotám. Při sanaci ochranné vrstvy dostačuje zpravidla jedna jediná vrstva polymerové disperze.

### 5. Mezistupňové čištění

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit během běžného čištění, ale výrobní ochranný film nebo následně vytvořený ochranný film není ještě poškozen, doporučuje se provést mezistupňové čištění **CC-Aktivním čistícím přípravkem R 280**. Přípravek rozřeďte s vodou, koncentraci roztoku přizpůsobte stupni znečištění plochy (např. 1 : 50 až 1 : 100). Čištění provádějte s pomocí kartáče nebo čistícím automatem (např. **CC-Premium F2**). Ochranný film zůstane tímto postupem neporušen.

### 6. Základní čištění

Pokud není prováděna pravidelná sanace ochranného filmu a dojde k plošnému opotřebení nebo narušení povrchové úpravy, musí být provedeno základní čištění. Staré ochranné vrstvy, tvrdošijné nečistoty a ostatní usazeniny, které poškozuji vzhled povrchu, budou základním čištěním úplně odstraněny.

6.1 K základnímu čištění použijte **CC-Základní čistící přípravek R** neředěný nebo v koncentraci až 1 : 1 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 15 - 20 minutách působení plochu intenzivně vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** se zeleným padem. Po důkladném odsátí rozpuštěných nečistot vysavačem neutralizujte celou plochu čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Následně musí být provedeno ošetření (tak, jak je popsáno v kapitole 3.2 nebo 3.3).

6.2 Za určitých podmínek může být alternativně k výše popsanému mokrému základnímu čištění provedeno suché základní čištění povrchu. Postup téměř odpovídá popisu v kapitole "4.3 Sanace ochranné vrstvy", avšak zde bude celá plocha zbroušena a následně nově ošetřena. V případě zájmu o tento postup se obraťte na naše technické poradce.

### 7. Odstranění skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit speciálním přípravkem na odstranění skvrn **CC-Elatex** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemýť čistou vodou. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno provést sanaci vyčištěného místa ošetřovacím produktem, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Alternativně je možné skvrny odstraňovat také sprejovou metodou. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Tento návod na ošetřování a čištění byl vytvořen po dohodě s výrobcem. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití všech uvedených CC-čistících a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. Při dodržení tohoto návodu je zaručeno, že hodnota a krása Vaší podlahové krytiny zůstane dlouho zachována.

**Předáním tohoto návodu spotřebiteli splňuje podlahářská firma nařízení normy DIN 18 365.**

Máte-li další otázky ke správnému čištění a ošetřování elastických podlahových krytin nebo zajímáte-li se o návody na čištění textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pomůžeme.



**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

Výhradní dovozce pro Českou republiku  
Václavská 51, 669 02 ZNOJMO

tel: 515 227 272

fax : 515 260 423

mobil office: 602 124 222

e-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

CC-01.2008