

# Ošetřování a čištění podlah na bázi syntetických pryskyřic

## Dodavatel: Techfloor

### Oblast aplikace

Zde uvedené technologické postupy ošetřování se vztahují na veškeré průmyslové podlahy na bázi syntetických pryskyřic dodávané společností Techfloor:

#### • Systém EPOTEC

Povrch těchto podlah je hladký nebo zdrsňený. Povrch může být již pro některé typy ošetření dodavatelem podlahy spec. nátěrem, který kromě zlepšení mechanických vlastností, zkvalitňuje (zkracuje a zjednodušuje) úklid a ošetřování.

### Důležité upozornění

Čištění podlahy neprovádějte dříve než po naprostém vyschnutí, případně vyžráti podlahy (viz. technické podklady typu podlahy). Zpravidla 7.dnů od položení podlahy.

Před čištěním vždy ověřte působení čistícího prostředku na místě samém. Používejte pouze profesionální čistící prostředky doporučené výrobcem pro daný typ aplikace, v tomto případě epoxidové stěrky. Je možno rovněž použít běžné čistící prostředky běžně použitelné pro domácnost vhodné na tento typ podlahy. Pro povrchové ošetření epoxidových podlah používejte pouze vosky s atestem ne odolnost proti uklouznutí.

#### Pozor!

Antistatické podlahy typu Epotec AST, ESD není vhodné ošetřovat polymerovými ani jinými vosky. Tato vrstva může způsobit ztrátu antistatických vlastností plochy! V prostorách s antistatickou podlahou se doporučuje udržovat vlhkost vzduchu na 50%. Pravidelné čištění příznivě ovlivňuje antistatické vlastnosti podlahy.

### Doporučení pro čištění a ošetřování

#### 1. Doporučený čistící prostředek:

- a) Mobil Top Cleaner – běžná znečištění
  - b) Neomat BMR – znečištění syntetickými /minerálními oleji nebo tuky a stopami po pneumatikách
  - c) Neomat GMS - velmi silná znečištění syntetickými / minerálními oleji a tuky
  - d) Neomat Forte – znečištění živočišnými tuky a rostlinnými oleji
- Znečištěný roztok odsajte, ponechte vyschnout. Pokud budete ihned po čištění provádět povrchové ošetření vosky či jinými prostředky, podlahu opláchněte čistou vodou (neutralizace), vysajte a ponechte vyschnout.

#### 2. Úvodní ošetření:

Epoxydové podlahy po položení obvykle nevyžadují další povrchovou úpravu. Dodavatel může na přání opatřit povrch speciálním nátěrem. Pokud je však povrchová úprava nutná (např. z estetických, hygienických či jiných důvodů), naneste dvě vrstvy akrylového vosku Floor Acryl Super nebo Tuclar Metallic, Isi Star nebo Mono Star. Na zdrsňené povrchy podlahy není vhodné vosky nanášet.

#### 3. Denní údržba

Způsob denní údržby závisí na původu znečištění podlahy, stupni provozního zatížení a velikosti plochy:

- a) prach: setřít vlhkým mopem nebo vysát (POZOR na použití vysavačů ve výbušném prostředí!)
- b) špony, třísky: zamést, odsát
- c) nečistoty rozpustné ve vodě, v rozpouštědlech: vykartáčovat jednotoučovým strojem (viz. Odst. 1.) a vysát nebo umýt podlahovým mycím automatem (vybaveným kartáčem nebo unášecím diskem s padem), případně malé prostory vytřít. Použití čistícího prostředku závisí na druhu znečištění. Používejte prostředky s nízkou pěnovitostí. Ve většině případů budou postačovat prostředky uvedené v odstavci 1.
- d) problematické nečistoty: konzultujte se specialisty.
- e) Platí zákaz pro antistatické podlahy (viz aplikace)

- f) podlahy ošetřené vosky vyžadují pravidelnou periodickou údržbu podle stupně zatížení (konzultujte se specialisty).

#### 4. Odstraňování starých vosků:

Vykartáčujte podlahu „na mokro“ jednotoučovým čistícím strojem s kartáčem nebo s unášecím diskem s modrým padem.

#### Doporučený čistící prostředek:

Bendurool Forte

Znečištěný roztok odsajte, ponechte vyschnout. Pokud budete ihned po čištění provádět povrchové ošetření vosky nebo jinými prostředky, podlahu opláchněte čistou vodou (neutralizace), vysajte a ponechte vyschnout.

#### Odolnost vůči působení čistících prostředků a pomůcek

Pozor! Podlahy ze syntetických pryskyřic a podlahy kryté polyuretanovým nátěrem jsou citlivé na působení agresivních organických rozpouštědel (ketonů).

Epoxi podlahy odolávají působení kyselých i alkalických roztoků čistících prostředků i slabších rozpouštědel (terpentýn, Muriol, Neomat Forte a Neomat I. apod.). Polyuretanové nátěry odolávají neutrálním až mírně zásaditým prostředkům.

Pozor! Nepoužívejte abrazivní pady nebo kartáče. Může dojít k povrchovému poškození povrchu a tím ke snížení odolnosti vůči působení nečistot.

Detailnější informace o používání čistících a ošetřujících prostředků Henkel naleznete v technických listech Henkel.

Program Henkel představuje kompletní systém prostředků, úklidových pomůcek, strojů a vybavení pro veškeré profesionální úklidové práce od účinného odstraňování velmi silných znečištění po jednoduchý a efektivní program čištění velkých ploch.

**Dodavatelé podlahy ani úklidové technologie neručí za škody na podlaze způsobené nesprávným použitím čistících nebo ošetřujících prostředků.**

**Vypracováno výhradně pro společnost Techfloor.**

Dodavatel podlahy:  
**Techfloor s.r.o.**  
17.listopadu 454, Roztoky, 252 63  
Česká republika

Dodavatel úklidové technologie a prací:  
**CENTRUM INTEGROVANÝCH SLUŽEB, spol. s r. o.**  
Purkyňova 224,261 01 Příbram III., Česká republika  
Tel.: 800 222 212, Email.: [info@icis.cz](mailto:info@icis.cz), Web: [www.icis.cz](http://www.icis.cz)