




**ODPÁROVACÍ STANICE DUSÍKU – DODÁNKA DODAVATELE PLYNU**

**Legend:**

A	KONTROLA PLNĚNÍ	G	VSTUP KAPALINY – SPODNÍ
B	VSTUP KAPALINY – HORNÍ	H	KAPALINA DO POM. ODPÁROVAČE
C	POJISTNÉ VENTILY	I	PLYN Z POMOCNÉHO ODPÁROVAČE
D	POTRUBÍ K EXTERNÍMU ODPÁROVAČI	J	VÝSTUP Z EKONOMIZERU
E	MĚŘENÍ HLADINY – HORNÍ	M	ODSAVACÍ VENTIL
F	MĚŘENÍ HLADINY – SPODNÍ	R	VÝSTUP KAPALINY
		C2	VÝSTUP PLYNU



Stavba	Stupeň	Číslo PS-SO	Část	Výkres	Revize
REC SB	DVD	C 228	00	003	01