



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



[SIM] KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

[RDS] SEZNAM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Zpracovatel : AiD team a. s., zakázkové číslo : 3413 - 25

Datum vydání: 12. 07. 2019

Název části	Název výkresu	Číslo výkresu
D101 - 10	KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU	
	ELEKTROINSTALACE	
	Technická zpráva	SIM - RDS - D 101 - 10 - 001 - 01
	Osvětlení 2.PP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 002 - 00
	Osvětlení 1.PP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 003 - 00
	Osvětlení 1.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 004 - 01
	Osvětlení 2.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 005 - 01
	Osvětlení 3.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 006 - 01
	Osvětlení 4.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 007 - 01
	Osvětlení 5.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 008 - 01
	Spotřebičové rozvody 2.PP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 009 - 00
	Spotřebičové rozvody 1.PP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 010 - 00
	Spotřebičové rozvody 1.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 011 - 01
	Spotřebičové rozvody 2.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 012 - 01
	Spotřebičové rozvody 3.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 013 - 01
	Spotřebičové rozvody 4.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 014 - 01
	Spotřebičové rozvody 5.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 015 - 01
	Kabelové trasy 2.PP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 016 - 01
	Kabelové trasy 1.PP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 017 - 00
	Kabelové trasy 1.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 018 - 00
	Kabelové trasy 2.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 019 - 00
	Kabelové trasy 3.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 020 - 00
	Kabelové trasy 4.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 021 - 00
	Kabelové trasy 5.NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 022 - 00
	Přehledové schéma	SIM - RDS - D 101 - 10 - 023 - 00
	Koordinační tabulka	SIM - RDS - D 101 - 10 - 024 - 00
	Hlavní rozvaděč	SIM - RDS - D 101 - 10 - 025 - 00
	Požární rozvaděč 10IRPO	SIM - RDS - D 101 - 10 - 026 - 00
	Schéma trubkování schodiště	SIM - RDS - D 101 - 10 - 027 - 00
	Schéma trubkování displeje AVT	SIM - RDS - D 101 - 10 - 028 - 01
	Patrový rozvaděč 1NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 029 - 00
	Patrový rozvaděč 2NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 030 - 00
	Patrové rozvaděče 3NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 031 - 00
	Patrové rozvaděče 4NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 032 - 00
	Patrový rozvaděč 5NP	SIM - RDS - D 101 - 10 - 033 - 00
	Přehledové schéma NO	SIM - RDS - D 101 - 10 - 034 - 00