

POZN.1: ELEKTRICKÝ ZÁMEK EMZ (PANIKOVÁ HRAZDA) BUDE NAPÁJEN PŘES BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ, PRO MOŽNOST VYPNUTÍ NAPÁJENÍ EMZ (PANIK HRAZDY) Z VNITŘNÍ STRANY MÍSTNOSTI V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ, A ZAMEZIT PŘÍSTUPU Z VENKOVNÍ STRANY (CHODBY). DLE MÍSTA OSAZENÍ EMZ A BEZP. SPÍNAČE BUDE NAPÁJENÍ PROPOJENO BUĎ V ŘJ K41, NEBO V INSTALAČNÍ KRABICI U DVEŘÍ.

POZN.2: BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ BUDE UMÍSTĚN NA OPAČNÉ STRANĚ DVEŘÍ, NEŽ JSOU UMÍSTĚNÝ SPÍNAČE OSVĚTLENÍ, ABY SE CO NEJVÍCE ZAMEZILO MOŽNÉMU NÁHODNÉMU ZNEUŽITÍ SPÍNAČE. VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI SE PŘEDPOKLÁDÁ UMÍSTĚNÍ SPÍNAČŮ OSVĚTLENÍ NA STRANĚ OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ – PŘI REALIZACI NUTNO PŘÍZPŮSOBIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU. SPÍNAČ BUDE OPATŘEN INFORMATIVNÍ TABULKOU S NÁPÍSEM NAPŘ.: "BLOKACE DVEŘÍ PROTI OTEVŘENÍ ZVENKU – POUŽIT POUZE V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ".

LEGENDA

- ŘÍDICI A PŘÍSTUPOVÁ JEDNOTKA-DATOVÝ KONCENTRÁTOR, LAN, RS485
- DVEŘNÍ PŘÍSTUPOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- PANIKOVÁ HRAZDA-ČÁST NA OTVÍRAVÉM KŘÍDLE, OVLÁDANÁ ČTEČKOU
- NAPÁJECÍ ZDROJ 12VDC/5A PRO KOMPONENTY EACS
- NAPÁJECÍ ZDROJ 12VDC/5A PRO EMZ A PANIKOVÉ HRAZDY
- NOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ – VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ, POPIS VIZ PŮDORYSY
- SVORKOVACÍ A ROZVODNÁ KRABICE NAPÁJENÍ EMZ (PANIK. HRAZD)
- BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ PRO BLOKACI DVEŘÍ
- ROZVODY NOVÉ, ROZŠÍŘUJÍCÍ ČÁSTI PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU EACS – TYPY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS VIZ PŮDORYSY, DETAILNÍ ROZVODY KABELAŽE VIZ BLOKOVÉ SCHEMA EACS

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ČÁST SYSTÉMU EACS ROZPOČTOVANÁ SAMOSTATNĚ – PRACOVNÍ DOKTORANDŮ A VYBRANÁ PRACOVNÍŠTĚ. SAMOSTATNĚ ROZPOČTOVANÉ ČÁSTI SE BUDOU REALIZOVAT SOUČASNĚ

