
CENTRÁLNÍ VYPNUTÍ OD MaR
PŘES DALI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.1 13 14 14 14 14.1 15 16 17 17.1 18 19 19.1 19.2 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 51 52 53 54 55 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
CYKY 5Cx16
NAPÁJENÍ Z RVH
AOVKV 4x2x0,8
PŘÍVOD SBĚRNICE DALI
Z RS1/ASDB, RS1/1
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ CHODEB (1 OKU vrátnička)
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ CHODEB (1 OKU vrátnička)
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ (1 OKU vrátnička)
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ NA PODÉ
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ ATRIA
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ
CYKY 3Cx2,5
ZÁSUVKY
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ VENKOVNÍ
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ VSTUPU
CYKY 3Cx1,5
NÁPOJOVÉ AUTOMATY
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ VENKOVNÍ
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ VSTUPU
CYKY 3Cx1,5
OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ
CYKY 3Cx2,5
ZÁSUVKY
CYKY 3Cx2,5
ZÁSUVKY
CYKY 3Cx2,5
ZÁSUVKY