



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David Hruška		
VYPRACOVAL	Ing. Radomil Pavlínek 		
KONTROLA	Ing. Radomil Pavlínek		
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA		
MÍSTO STAVBY	UKB - Kamenice 3, Brno - Bohunice		
NÁZEV AKCE:		ZAK.Č.AKCE:	64-1-6959
UKB Anatomický ústav - Rekonstrukce MaR v pavilonu F01B2		STUPEŇ PD:	DPS
		DATUM:	05/2023
		FORMÁT:	19 x A4
OBJEKT: SO302 Pavilon F01B2 UKB		KOPIE:	
ČÁST: Měření a regulace		SOUBOR:	UKB A-DPS-SO302-13-013
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘITKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
SEZNAM KABELŮ		-	13-00

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
<b>F01B2.RDC002A(DT1a) silnoproudá část</b>									
<b>WL01.RDC008a</b>	<b>CYKY-J 3x2,5</b>	<b>F01B2.RDC002A</b>	<b>RH m.č. 2S07</b>			80		rezerva zálohovaný přívod	
WL01B2.201.508.MR1	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.MR1	VZT8			20		bez výměny
WL01B2.201.508.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.MR2	VZT8			45		bez výměny
WL01B2.201.508.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.MC1	VZT8			20		bez výměny
WL01B2.201.526.MR1	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.MR1	VZT266			23		bez výměny
WL01B2.201.526.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.MR2	VZT266			45		bez výměny
WL01.201.526.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/526.MC1	VZT266			23		bez výměny
WL01B2.2S39.503.MR1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.MR1	VZT3			55		bez výměny
WL01B2.2S39.503.MR2	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.MR2	VZT3			30		bez výměny
WL01B2.201.505.MK1	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/505.MK1	VZT5			50		bez výměny
WL01B2.201.505.MK2	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/505.MK2	VZT5			50		bez výměny
WL01B2.201.505.MR1	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/505.MR1	VZT5			50		bez výměny
WL01B2.201.509.MR1	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.MR1	VZT9			25		bez výměny
WL01B2.201.509.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.MR2	VZT9			23		bez výměny
WL01B2.201.509.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.MC1	VZT9			26		bez výměny
WL01B2.201.510.MR1	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.MR1	VZT10			17		bez výměny
WL01B2.201.510.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.MR2	VZT10			17		bez výměny
WL01B2.201.510.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.MC1	VZT10			17		bez výměny
WL01B2.140.518.1.MR1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.140.MaR.140/518.1.MR1	VZT18.1			50		bez výměny
WL01B2.140.518.2.MR2	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.140.MaR.140/518.2.MR2	VZT18.1			20		bez výměny
WL01B2.140.518.2.MR1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.140.MaR.140/518.2.MR1	VZT18.2			50		bez výměny
WL01B2.140.518.2.MR2	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002A	F01B2.140.MaR.140/518.2.MR2	VZT18.2			20		bez výměny
<b>F01B2.RDC002A(DT1a)-MaR část</b>									
WS01B2.201.508.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.BT1	VZT8			45	HS125 300 NTC 10k	bez výměny

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
WS01B2.201.508.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.BT2	VZT8			22	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.508.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.BT3	VZT8			22	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.508.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.BT4	VZT8			22	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.508.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.YA1	VZT8			22	HT24-SR-T 10Nm 140s	bez výměny
WS01B2.201.508.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.YA2	VZT8			22	HT24-SR-T 10Nm 140s	bez výměny
WS01B2.201.508.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.MK1	VZT8	22	22		LF24-S	nový
WS01B2.201.508.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.MK2	VZT8	22	22		LF24-S	nový
WS01B2.201.508.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.FT1	VZT8			22	TS1	bez výměny
WS01B2.201.508.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.FP1	VZT8			22	PS300	bez výměny
WS01B2.201.508.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.FP2	VZT8			22	PS300	bez výměny
WS01B2.201.508.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.FP3	VZT8			22	PS300	bez výměny
WS01B2.201.508.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.FP4	VZT8			22	PS300	bez výměny
WS01B2.201.508.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.BP1	VZT8		22		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.508.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.BP2	VZT8		35		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.508.HS1..2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/508.HS1..2	VZT8			35	stávající ovl. Skříňka	bez výměny
WS01B2.201.526.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.BT1	VZT26			45	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.526.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.BT2	VZT26			22	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.526.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.BT3	VZT26			22	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.526.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.BT4	VZT26			22	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.526.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.YA1	VZT26			22	HT24-SR-T 10Nm 140s	bez výměny
WS01B2.201.526.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.YA2	VZT26			22	HT24-SR-T 10Nm 140s	bez výměny
WS01B2.201.526.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.MK1	VZT26	22	22		LF24-S	nový
WS01B2.201.526.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.MK2	VZT26	22	22		LF24-S	nový
WS01B2.201.526.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.FT1	VZT26			22	TS1	bez výměny
WL01B2.201.526.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.FP1	VZT26			22	PS300	bez výměny
WL01B2.201.526.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.FP2	VZT26			22	PS300	bez výměny
WL01B2.201.526.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.FP3	VZT26			22	PS300	bez výměny
WL01B2.201.526.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S37/526.FP4	VZT26			22	PS300	bez výměny
WS01B2.201.526.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/526.BP1	VZT26		22		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.526.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/526.BP2	VZT26		45		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.526.HS1..2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.2S36/526.HS1..2	VZT26			35	stávající ovl. Skříňka	bez výměny
WL01B2.2S39.503.HS1..2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.HS1..2	VZT3			50	stávající ovl. Skříňka	bez výměny
WL01B2.2S39.503.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.MK1	VZT3		50		součást GEKO/230V	nový
WL01B2.2S39.503.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.FP1	VZT3		50		PS300	nový

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
WL01B2.2S39.503.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.YA1	VZT3		50		součást GEKO/24V/0-10	nový
WL01B2.2S39.503.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.FT1	VZT3		50		součást GEKO/	nový
WL01B2.2S39.503.MR1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.MR1	VZT3		50		součást GEKO/EC/0-10V	nový
WL01B2.2S39.503.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.BT1	VZT3		50		HS125 300 NTC 10k	nový
WL01B2.2S39.503.TRN1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/503.TRN1	VZT3		10		DKU4 - ovladač otáčky	nový
WS01B2.201.505.MK1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/505.MK1	VZT5			50		bez výměny
WS01B2.201.505.MK2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/505.MK2	VZT5			50		bez výměny
WL01B2.2S39.505.HS1..2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/505.HS1..2	VZT5			50	stávající ovl. Skříňka	bez výměny
WS01B2.201.509.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BT1	VZT9			22	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.509.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BT2	VZT9			22	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.509.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BT3	VZT9			24	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.509.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BT4	VZT9			23	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.509.BT5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BT5	VZT9			22	HS145 NTC 10k	bez výměny
WL01B2.201.509.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.YA1	VZT9			24	HT24-SR-T 10Nm 140s	bez výměny
WS01B2.201.509.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.MK1	VZT9	26	26		LF24-S	nový
WS01B2.201.509.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.MK2	VZT9			22	NM24A-SR 10Nm 75s	bez výměny
WS01B2.201.509.MK3	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.MK3	VZT9	25	25		LF24-S	nový
WS01B2.201.509.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.FT1	VZT9			22	TS1	bez výměny
WS01B2.201.509.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.FP1	VZT9			23	PS300	bez výměny
WS01B2.201.509.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.FP2	VZT9			24	PS300	bez výměny
WS01B2.201.509.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.FP3	VZT9			25	PS300	bez výměny
WS01B2.201.509.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.FP4	VZT9			22	PS300	bez výměny
WS01B2.201.509.FP5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.FP5	VZT9			22	PS300	bez výměny
WS01B2.201.509.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BP1	VZT9		22		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.509.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BP2	VZT9		22		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WL01B2.201.510.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.BT1	VZT10			23	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WL01B2.201.510.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.BT2	VZT10			23	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WL01B2.201.510.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.BT3	VZT10			21	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WL01B2.201.510.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.BT4	VZT10			21	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WL01B2.201.510.BT5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.BT5	VZT10			21	HS145 NTC 10k	bez výměny
WL01B2.2S66.508.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S66.MaR.000/508.YA1	VZT10			22	HT24-SR-T 10Nm 140s	bez výměny
WL01B2.201.510.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.MK1	VZT10	23	23		LF24-S	nový
WL01B2.201.510.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.MK2	VZT10			23	NM24A-SR 10Nm 75s	bez výměny

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
WL01B2.201.510.MK3	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.MK3	VZT10	23	23		LF24-S	nový
WL01B2.201.510.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.FT1	VZT10			22	TS1	bez výměny
WL01B2.201.510.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.FP1	VZT10			23	PS300	bez výměny
WL01B2.201.510.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.FP2	VZT10			22	PS300	bez výměny
WL01B2.201.510.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.FP3	VZT10			21	PS300	bez výměny
WL01B2.201.510.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.FP4	VZT10			21	PS300	bez výměny
WL01B2.201.510.FP5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/510.FP5	VZT10			18	PS300	bez výměny
WS01B2.201.509.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BP1	VZT10		22		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.509.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.201.MaR.000/509.BP2	VZT10		22		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.140.518.1.HS01,2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.140.MaR.140/518.1.HS01,2	VZT18.1			50		bez výměny
WL01B2.2S39.518.1.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.1.MK1	VZT18.1		50		součást GEKO/230V	nový
WL01B2.2S39.518.1.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.1.FP1	VZT18.1		50		PS300	nový
WL01B2.2S39.518.1.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.1.YA1	VZT18.1		50		součást GEKO/24V/0-10	nový
WL01B2.2S39.518.1.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.1.FT1	VZT18.1		50		součást GEKO/	nový
WL01B2.2S39.518.1.MR1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.1.MR1	VZT18.1		50		součást GEKO/EC/0-10V	nový
WL01B2.2S39.518.1.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.1.BT1	VZT18.1		50		HS125 300 NTC 10k	nový
WL01B2.2S39.518.1.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.1.BT1	VZT18.1		50		HS125 300 NTC 10k	nový
WL01B2.2S39.518.1.RN1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.1.RN1	VZT18.1		10		DKU4 - ovladač otáčky	nový
WS01B2.140.518.2.HS01,2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.140.MaR.140/518.2.HS01,2	VZT18.2			60		bez výměny
WL01B2.2S39.518.2.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.2.MK1	VZT18.2		60		součást GEKO/230V	nový
WL01B2.2S39.518.2.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.2.FP1	VZT18.2		60		PS300	nový
WL01B2.2S39.518.2.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.2.YA1	VZT18.2		60		součást GEKO/24V/0-10	nový
WL01B2.2S39.518.2.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.2.FT1	VZT18.2		60		součást GEKO/	nový
WL01B2.2S39.518.2.MR1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.2.MR1	VZT18.2		60		součást GEKO/EC/0-10V	nový
WL01B2.2S39.518.2.RN1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002A	F01B2.2S39.MaR.2S39/518.2.RN1	VZT18.2		10		DKU4 - ovladač otáčky	nový
<b>komunikace Bac-net</b>									
WS01B2.138.61.CS1	Belden 9842	F01B2.RDC002A	F01B2.138.MaR.138/61.CS1			30			eZNS-T100B
WS01B2.140.61.CS1	Belden 9842	F01B2.138.MaR.138/61.CS1	F01B2.140.MaR.140/61.CS1			10			
WS01B2.159.61.CS1	Belden 9842	F01B2.140.MaR.140/61.CS1	F01B2.159.MaR.159/61.CS1			65			
WS01B2.162.61.CS1	Belden 9842	F01B2.159.MaR.159/61.CS1	F01B2.162.MaR.162/61.CS1			15			
WS01B2.2S36.61.CS1	Belden 9842	F01B2.162.MaR.162/61.CS1	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.CS1			80			
WS01B2.2S37.61.CS1	Belden 9842	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.CS1	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.CS1			10			

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
<b>F01B2.RDC002B(DT1b) silnoproudá část</b>									
WL01B2.201.521.MR1	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MR1	VZT21			45		bez výměny
WL01B2.201.521.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MR2	VZT21			45		bez výměny
WL01B2.201.521.MR3	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MR3	VZT21			45		bez výměny
WL01B2.201.521.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MC1	VZT21			45		bez výměny
WL01B2.201.521.MK3	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MK3	VZT21			45		bez výměny
WL01B2.201.521.MK5	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MK5	VZT21			45		bez výměny
WL01B2.201.522.MR1	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/522.MR1	VZT22			30		bez výměny
WL01B2.201.522.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/522.MR2	VZT22			30		bez výměny
WL01B2.201.522.MR3	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/522.MR3	VZT22			30		bez výměny
WL01B2.201.522.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/522.MC1	VZT22			30		bez výměny
WL01B2.201.523.MR1	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/523.MR1	VZT23			50		bez výměny
WL01B2.201.524.MR1	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.MR1	VZT24			30		bez výměny
WL01B2.201.524.MR2	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.MR2	VZT24			30		bez výměny
WL01B2.201.524.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.MC1	VZT24			30		bez výměny
WL01B2.201.525.MR1	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.MR1	VZT25			30		bez výměny
WL01B2.201.525.MR2	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/525.MR2	VZT25			30		bez výměny
WL01B2.201.525.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/525.MC1	VZT25			30		bez výměny
WL01B2.201.515.MR1	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/515.MR1	VZT15			50		bez výměny
WL01B2.201.516.MR1	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/516.MR1	VZT16			50		bez výměny
WL01B2.201.528.MR1	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/528.MR1	VZT28			50		bez výměny
<b>F01B2.RDC002B(DT1b)-MaR část</b>									
WS01B2.201.521.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.BT1	VZT21			45	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.521.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.BT2	VZT21			45	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.521.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.BT3	VZT21			45	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.521.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.BT4	VZT21			45	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.521.BT5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.BT5	VZT21			45	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.521.BT6	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.BT6	VZT21			45	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.521.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.YA1	VZT21			45	HT24-SR-T 10Nm 14	bez výměny
WS01B2.201.521.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.YA2	VZT21			45	HT24-SR-T 10Nm 14	bez výměny



Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
WS01B2.201.521.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MK1	VZT21	45	45		LF24-S	nový
WS01B2.201.521.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MK2	VZT21			45	NM24A-SR	bez výměny
WS01B2.201.521.MK4	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.MK4	VZT21	45	45		LF24-S	nový
WS01B2.201.521.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.FT1	VZT21			45	TS1	bez výměny
WS01B2.201.521.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.FP1	VZT21			45	PS300	bez výměny
WS01B2.201.521.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.FP3	VZT21			45	PS300	bez výměny
WS01B2.201.521.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.FP4	VZT21			45	PS300	bez výměny
WS01B2.201.521.FP5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.FP5	VZT21			45	PS300	bez výměny
WS01B2.201.521.FP6	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.FP6	VZT21			45	PS300	bez výměny
WS01B2.201.521.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.BP1	VZT21		45		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.521.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.BP2	VZT21		45		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.521.HS1..2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.HS1..2	VZT21			45	stávající OS VZT	bez výměny
WS01B2.201.521.HS3..24	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/521.HS3..24	VZT21			45	stávající OS digestoř	bez výměny
WS01B2.201.522.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.BT1	VZT22			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.522.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.BT2	VZT22			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.522.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.BT3	VZT22			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.522.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.BT4	VZT22			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.522.BT5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.BT5	VZT22			30	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.522.BT6	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.BT6	VZT22			30	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.522.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.YA1	VZT22			30	HT24-SR-T 10Nm 14	bez výměny
WS01B2.201.522.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.YA2	VZT22			30	HT24-SR-T 10Nm 14	bez výměny
WS01B2.201.522.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.MK1	VZT22	30	30		LF24-S	nový
WS01B2.201.522.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.MK2	VZT22			30	NM24A-SR	bez výměny
WS01B2.201.522.MK3	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.MK3	VZT22	30	30		LF24-S	nový
WS01B2.201.522.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.FT1	VZT22			30	TS1	bez výměny
WS01B2.201.522.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.FP1	VZT22			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.522.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.FP2	VZT22			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.522.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.FP3	VZT22			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.522.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.FP4	VZT22			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.522.FP5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.FP5	VZT22			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.522.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.BP1	VZT22		30		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.522.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.121/522.BP2	VZT22		30		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.522.HS1..2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/522.HS1..2	VZT22			45	stávající OS VZT	bez výměny
WS01B2.201.523.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.2S05/523.BT1	VZT23			30	QAA2030	bez výměny

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
WS01B2.201.523.HS1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.2S05/523.HS1	VZT23			30	stávající tlačítko	bez výměny
WS01B2.201.524.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.BT1	VZT24			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.524.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.BT2	VZT24			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.524.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.BT3	VZT24			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.524.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.BT4	VZT24			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.524.BT5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.BT5	VZT24			30	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.524.BT6	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.BT6	VZT24			30	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.524.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.YA1	VZT24			30	HT24-SR-T 10Nm 14	bez výměny
WS01B2.201.524.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.YA2	VZT24			30	HT24-SR-T 10Nm 14	bez výměny
WS01B2.201.524.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.MK1	VZT24	30	30		LF24-S	nový
WS01B2.201.524.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.MK2	VZT24			30	NM24A-SR	bez výměny
WS01B2.201.524.MK3	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.MK3	VZT24	30	30		LF24-S	nový
WS01B2.201.524.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.FT1	VZT24			30	TS1	bez výměny
WS01B2.201.524.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.FP1	VZT24			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.524.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.FP2	VZT24			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.524.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.FP3	VZT24			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.524.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.FP4	VZT24			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.524.FP5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.FP5	VZT24			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.524.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.BP1	VZT24		30		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.524.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.000/524.BP2	VZT24		30		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.525.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.BT1	VZT25			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.525.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.BT2	VZT25			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.525.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.BT3	VZT25			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.525.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.BT4	VZT25			30	HS125 300 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.525.BT5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.BT5	VZT25			30	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.525.BT6	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.BT6	VZT25			30	HS145 NTC 10k	bez výměny
WS01B2.201.525.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.YA1	VZT25			30	HT24-SR-T 10Nm 14	bez výměny
WS01B2.201.525.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.YA2	VZT25			30	HT24-SR-T 10Nm 14	bez výměny
WS01B2.201.525.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.MK1	VZT25	30	30		LF24-S	nový
WS01B2.201.525.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.MK2	VZT25			30	NM24A-SR	bez výměny



Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
WS01B2.201.525.MK3	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.MK3	VZT25	30	30		LF24-S	nový
WS01B2.201.525.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.FT1	VZT25			30	TS1	bez výměny
WS01B2.201.525.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.FP1	VZT25			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.525.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.FP2	VZT25			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.525.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.FP3	VZT25			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.525.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.FP4	VZT25			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.525.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.FP4	VZT25			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.525.FP5	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.FP5	VZT25			30	PS300	bez výměny
WS01B2.201.525.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.BP1	VZT25		30		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.525.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.1S03/525.BP2	VZT25		30		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.201.515.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.2S05/515.BT1	VZT15	30	30		QAA2030	nový
WS01B2.201.516.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.2S04/516.BT1	VZT16	30	30		QAA2030	nový
WS01B2.201.528.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MaR.2S06/528.BT1	VZT28	30	30		QAA2030	nový
WS01B2.201.63.BT1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MAR.201/63.BT1		0	20		RTS20	0
WS01B2.201.20.FL1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MAR.201/20.FL1		0	20		SZ4	0
WS01B2.201.95.BX1	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MAR.201/95.BX1		0	20		KM-1-HL,CS-484	0
WS01B2.201.80.SB0	JYTY 4x1	F01B2.RDC002B	F01B2.201.MAR.201/80.SB0		0	20			0
<b>komunikace Bac-net</b>									
WS01B2.148.61.CS1	Belden 9842	F01B2.RDC002B	F01B2.148.MaR.148/61.CS1	45,00		45			
WS01B2.1S05.61.CS1	Belden 9842	F01B2.148.MaR.148/1DC148	F01B2.1S05.MaR.1S05/1DC1S05	15,00		15			
WS01B2.1S06.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S05.MaR.1S05/1DC1S05	F01B2.1S06.MaR.1S06/1DC1S06	10,00		10			
WS01B2.1S07.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S06.MaR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S07.MaR.1S07/1DC1S07	10,00		10			
WS01B2.1S08.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S07.MaR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S08.MaR.1S08/1DC1S08	20,00		20			
WS01B2.1S09.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S08.MaR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S09.MaR.1S09/1DC1S09	15,00		15			
WS01B2.123.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S09.MaR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	35,00		35			
WS01B2.123.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S11.MaR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	20,00		20			

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
<b>F01B2.RDC001A (DT2)- silnoproudá část</b>									
<b>WL01B2.RDC001A</b>	<b>CYKY-J 3x2,5</b>	<b>F01B2.RDC001A</b>	<b>RH m.č. 2S07</b>			100		rezerva zálohovaný přívod	
WL01B2.2S66.506.MR1	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MR1	VZT6	25	25			nový
WL01B2.2S66.506.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MR2	VZT6	25	25			nový
WL01B2.2S66.506.MR3	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MR3	VZT6			45		bez výměny
WL01B2.2S66.506.MR4	CYKY-J 5x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MR4	VZT6			45		bez výměny
WL01B2.2S66.506.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MC1	VZT6	25	25			
WL01B2.2S66.506.PK1	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.PK1	VZT6			25		bez výměny
WL01B2.2S66.506.PK2	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.PK2	VZT6			25		bez výměny
WL01B2.2S66.506.MK3	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MK3	VZT6			45		bez výměny
WL01B2.2S66.506.PK3	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.PK3	VZT6			45		bez výměny
WL01B2.2S66.506.MK4	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MK4	VZT6			45		bez výměny
WL01B2.2S66.506.PK4	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.PK4	VZT6			45		bez výměny
WL01.2S66.507.1.MR1	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.MR1	VZT7.1	20	20			nový
WL01.2S66.507.1.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.MR2	VZT7.1	20	20			nový
WL01.2S66.507.1.MC1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.MC1	VZT7.1	20	20			nový
WL01.2S66.507.1.PK1	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.PK1	VZT7.1			20		bez výměny
WL01.2S66.507.1.PK2	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.PK2	VZT7.1			20		bez výměny
WL01.2S66.507.2.MR1	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.MR1	VZT7.2	15	20			nový
WL01.2S66.507.2.MR2	CYKY-J 7x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.MR2	VZT7.2	15	20			nový
WL01.2S66.507.2.MR3	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.MR3	VZT7.2	15	20			nový
WL01.2S66.507.2.MC1	CYKY-J 3x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.MC1	VZT7.2	15	20			nový
WL01.2S66.507.2.PK1	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.PK1	VZT7.2	15		15		bez výměny
WL01.2S66.507.2.PK2	CYKY-J 3x1,5	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.PK2	VZT7.2	15		15		bez výměny
<b>F01B2.RDC001A (DT2)</b>									
WS01B2.2S66.506.BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.BT1	VZT6	25	25		HS125 300 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.506.BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.BT2	VZT6	25	25		HS125 300 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.506.BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.BT3	VZT6	25	25		HS145 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.506.BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.BT4	VZT6	25	25		HS145 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.506.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.YA1	VZT6	25	25		HT24-SR-T 10Nm 140s	nový
WS01B2.2S66.506.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.YA2	VZT6	25	25		HT24-SR-T 10Nm 140s	nový

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
WS01B2.2S66.506.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MK1	VZT6	25	25		LF24-S	nový
WS01B2.2S66.506.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.MK2	VZT6	25	25		LF24-S	nový
WS01B2.2S66.506.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.FT1	VZT6	25	25		TS1	nový
WS01B2.2S66.506.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.FP1	VZT6	25	25		PS300	nový
WS01B2.2S66.506.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.FP2	VZT6	25	25		PS300	nový
WS01B2.2S66.506.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.FP2	VZT6	25	25		PS300	nový
WS01B2.2S66.506.FP4	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.FP4	VZT6	25	25		PS300	nový
WS01B2.2S66.506.FP5	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.FP5	VZT6	25	25		PS300	nový
WS01B2.2S66.506.FP6	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.FP6	VZT6		25		PS300	přeložka kabelu
WS01B2.2S66.506.FP7	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.FP7	VZT6		25		PS300	přeložka kabelu
WS01B2.2S66.506.BP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.BP1	VZT6		25		DPT2500-R8 1500Pa	nový kabel
WS01B2.2S66.506.BP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.BP2	VZT6		25		DPT2500-R8 1500Pa	nový kabel
WS01B2.2S66.506.HS1...2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/506.HS1...2	VZT6		25		stávající OS VZT	přeložka kabelu
WS01B2.2S66.507.1BT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1BT1	VZT7.1	20	20		HS125 300 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.507.1BT2	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1BT2	VZT7.1	20	20		HS125 300 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.507.1BT3	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1BT3	VZT7.1	20	20		HS145 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.507.1BT4	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1BT4	VZT7.1	20	20		HS145 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.507.1.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.YA1	VZT7.1	20	20		HT24-SR-T 10Nm 140s	nový
WS01B2.2S66.507.1.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.YA2	VZT7.1	20	20		HT24-SR-T 10Nm 140s	nový
WS01B2.2S66.507.1.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.MK1	VZT7.1	20	20		LF24-S	nový
WS01B2.2S66.507.1.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.MK2	VZT7.1	20	20		LF24-S	nový
WS01B2.2S66.507.1.FT1	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.FT1	VZT7.1	20	20		TS1	nový
WS01B2.2S66.507.1.FP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.FP1	VZT7.1	20	20		PS300	nový
WS01B2.2S66.507.1.FP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.FP2	VZT7.1	20	20		PS300	nový
WS01B2.2S66.507.1.FP3	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.FP3	VZT7.1	20	20		PS300	nový
WS01B2.2S66.507.1.BP1	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.BP1	VZT7.1	20	20		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.2S66.507.1.BP2	JYTY 2x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.1.BP2	VZT7.1	20	20		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.2S66.507.1HS1...2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/507.1HS1...2	VZT7.1		25		stávající OS VZT	přeložka kabelu
WS01B2.2S66.507.2.BT1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.BT1	VZT7.2	15	15		HS125 300 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.507.2.BT2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.BT2	VZT7.2	15	15		HS125 300 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.507.2.BT3	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.BT3	VZT7.2	15	15		HS145 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.507.2.BT4	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.BT4	VZT7.2	15	15		HS145 NTC 10k	nový
WS01B2.2S66.507.2.YA1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.YA1	VZT7.2	15	15		HT24-SR-T 10Nm 140s	nový
WS01B2.2S66.507.2.YA2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.YA2	VZT7.2	15	15		HT24-SR-T 10Nm 140s	nový
WS01B2.2S66.507.2.MK1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.2.MK1	VZT7.2	15	15		LF24-S	nový

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	VZT	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
WS01B2.2S66.507.2.MK2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S63/507.2.MK2	VZT7.2	15	15		LF24-S	nový
WS01B2.2S66.507.2.FT1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.FT1	VZT7.2	15	15		TS1	nový
WS01B2.2S66.507.2.FP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.FP1	VZT7.2	15	15		PS300	nový
WS01B2.2S66.507.2.FP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.FP2	VZT7.2	15	15		PS300	nový
WS01B2.2S66.507.2.FP3	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.FP3	VZT7.2	15	15		PS300	nový
WS01B2.2S66.507.2.BP1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.BP1	VZT7.2	15	15		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.2S66.507.2.BP2	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S65/507.2.BP2	VZT7.2	15	15		DPT2500-R8 1500Pa	nový
WS01B2.2S66.507.2.HS1..	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MaR.2S62/507.2.HS1..2	VZT7.2		25		stávající OS VZT	přeložka kabelu
WS01.2S66.63.BT1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MAR.2S66/63.BT1	strojovna		10		RTS20	nový
WS01.2S66.20.FL1	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MAR.2S66/20.FL1	strojovna		10		SZ4	nový
WS01.2S66.20.SB0	JYTY 4x1	F01B2.RDC001A	F01B2.2S66.MAR.2S66/80.SB0	strojovna		10			nový
<b>komunikace Bac-net</b>									
WS01B2.2S36.61.CS1	Belden 9842	F01B2.162.MaR.162/61.CS1	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.CS1			60			
WS01B2.2S37.61.CS1	Belden 9842	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.CS1	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.CS1			15			

# KABELOVÁ LISTINA

MU - UKB - F01B2 - Anatomie  
část - MĚŘENÍ A REGULACE

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka	Poznámka	Typ
<b>F01B2.DC2S66- silnoproudá část</b>								
WL0	CYKY-J 5x2,5	DC2S66	RH1.5	Hlavní přívod napájení 3. kategorie	3x400V / 45 kW (Pi)		dod. ESIL	
WL01.2S66.501.MR1	CYKY-J 3x1,5	DC2S66	F01.2S66.MaR.000/501.MR1	EC přívodní ventilátor VZT1	1x230V / 0,8 kW / 2,9A-4A		dod. VZT	
WL01.2S66.501.MC1	CYKY-J 3x1,5	DC2S66	F01.2S66.MaR.000/501.MC1	Čerpadlo ohřevu VZT 1	1x230V / 90W / 0,3A		dod. VZT	UPS 25-60
WL01.2S66.502A.MR1	CYKY-J 3x1,5	DC2S66	F01.2S66.MaR.000/502A.MR1	Odvodní ventilátor VZT 2A	230V / 0,106 kW / 0,461A			RVK 160E2-L sileo
WL01.2S71.501A.TRNb	CYKY-J 3x1,5	DC2S66	F01.2S71.MaR.000/501A.TRNb	Regulátor odvodního ventilátoru VZT 1A přívod	3x400V		dod. VZT	
WL01.2S71.501A.TRNb	CYKY-J 3x1,5	DC2S66	F01.2S71.MaR.000/501A.TRNb	Regulátor odvodního ventilátoru VZT 1A přívod	3x400V			
WL01.2S71.501A.MR1	PRAFlaGuard J P60 5x1,5	DC2S66	F01.2S71.MaR.000/501A.MR1	Odvodní ventilátor VZT 1A napájení motoru	3x400V /500W / 0,93A		dod. VZT	
WS01.2S66.501.MR1	PRAFlaGuard F 1x2x08	DC2S66	F01.2S66.MaR.000/501.MR1	Odvodní ventilátor VZT 1A tepelná ochrana	3x400V / 0,37 kW			
WL01.2S66.501.MZ1	CYKY-J 3x1,5	DC2S66	F01.2S66.MaR.000/501.MZ1	Řídící box kondenzační jednotky VZT1	1x230V		dod. VZT	
<b>F01B2.DC2S66 - MaR část</b>								
WS01.RS1.5.DC2S66	JYTY 7x1	DC2S66	HS1.5	Signalizace s ESIL rozvaděče				
WS01.2S66.501.BT1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.BT1	Teplota vstupní VZT 1	HS125-300			
WS01.2S66.501.BT2	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.BT2	Teplota přívodní VZT 1	HS125-300			
WS01.2S66.501.BT3	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.BT3	Teplota vrat topný uzel VZT 1	HS145			
WS01.2S66.501A.BT1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501A.BT1	Teplota odtahová VZT1A	HS125-300			
WS01.2S66.501.MR1	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.MR1	Řízení výkonu EC motor VZT1	LMC24A-SR			
WS01.2S66.501.MZ1b	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.MZ1b	Řízení výkonu chlazení VZT1	TVRD-Easy			
WS01.2S66.501.YA1	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.YA1	Regulace ventil topného uzlu VZT1	LMC24A-SR			
WS01.2S66.501.RPV1	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.RPV1	Regulace průtoku vzduchu VZT1	TVRD-Easy			
WS01.2S66.501.FP1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.FP1	dp filtr přívod VZT1	PS300			
WS01.2S66.501.FP2	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.FP2	dp filtr přívod VZT1	PS200			
WS01.2S71.501A.FP1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S71.MaR.0000/501A.FP1	dp filtr odtah VZT1 A	PS200			
WS01.S268.502A.FP1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.S268.MaR.0000/502A.FP1	dp filtr odtah VZT2 A	PS200			
WS01.2S66.501.BP1	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.BP1	snímač dP přívod VZT1	DPT2500R8			
WS01.2S74.63.BT1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S74.MaR.0000/63.BT1	T prostorová	RTS20			
WS01.2S71.501A.SS2	PRAFlaGuard F 2x2x08	DC2S66	F01.2S71.MaR.0000/501A.SS2	Tlačítko start VZT1a	X20SA1 V141/G/B			
WS01.2S71.63.BT1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S71.MaR.0000/63.BT1	T prostorová 63.BT1	TG8-Ex-6mm			
WS01.2S66.97.FL1	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.2S66/97.FL1	Zaplavení strojovny VZT	SZ4			
WS01.2S66.501.ST1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.2S66/501.ST1	Protimrazová ochrana VZT1	TS1			
WS01.2S66.501.MZ1a	JYTY 7x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.MZ1a	Řídící box kondenzační jednotky VZT1			dod. VZT	
WS01.2S66.501.PK1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.PK1	Protipožární klapka VZT1				
WS01.2S66.501.PK2	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.PK2	Protipožární klapka VZT1				
WS01.2S66.501.PK3	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.PK3	Protipožární klapka VZT1				
WS01.2S66.501.MK1	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501.MK1	Otv/Zav klapka přívod VZT1				
WS01.2S66.501A.MK1	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S66.MaR.0000/501A.MK1	Otv/Zav klapka odtah VZT1				
WS01.2S71.501A.TRNc	JYTY 14x1	DC2S66	F01.2S71.MaR.000/501A.TRNc	Regulátor odvodního ventilátoru VZT 1A přívod				
WS01.2S71.95.BX1	PRAFlaGuard F 2x2x08	DC2S66	F01.2S71.MaR.2S71/95.BX1	Detektor úniku acetonu				
WS01.2S71.95.BX2	PRAFlaGuard F 2x2x08	DC2S66	F01.2S71.MaR.2S71/95.BX2	Detektor úniku acetonu				

# KABELOVÁ LISTINA

MU - UKB - F01B2 - Anatomie  
část - MĚŘENÍ A REGULACE

WS01.2S71.95.KV1	JYTY 2x1	DC2S66	F01.2S71.MaR.2S71/95.KV1	Kvitace akustické signalizace				
WS01.2S71.95.IV1	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S71.MaR.2S71/95.IV1	Akustická signalizace II.stupeň				
WS01.2S71.95.IV2	JYTY 4x1	DC2S66	F01.2S71.MaR.2S71/95.IV2	Optická signalizace ÚNIK ACETONU				
<b>komunikace Modbus</b>								
WSBM01.2S74.503.MD1	Belden 9842	DC2S66	37.2S74.MaR.0000/503.MD1	Split jednotka			dod. VZT	



# KABELOVÁ LISTINA

MU - UKB - F01B2 - Anatomie  
část - MĚŘENÍ A REGULACE

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	IRC	Demontáž	Montáž	Přepojení	popis	výměna kabelu
<b>IRC - vytápění radiátory, vodní chlazení GEKO, okenní kontakty, otáčky 1,2,3</b>									
<b>2S36</b>									
WL01B2.2S37.1DC2S36	CYKY 3Cx2,5	F01B2.2S36.MAR.2S36/RDC001A	F01B2.2S37.MaR.2S37/1DC2S36	2S37				napájení	bez výměny
WS01B2.2S36.61.SW1	JYTY 4x1	F01B2.2S36.MAR.2S36/1DC2S36	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.SW1	2S36				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.2S36.61.YA1	JYTY 2x1	F01B2.2S36.MAR.2S36/1DC2S36	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.YA1	2S36				chlazení	bez výměny
WS01B2.2S36.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.2S36.MAR.2S36/1DC2S36	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.YA2	2S36				topení	bez výměny
WL01B2.2S36.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.2S36.MAR.2S36/1DC2S36	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.MC1-1	2S36				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.2S36.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.2S36.MAR.2S36/1DC2S36	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.MC1-2	2S36				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.2S36.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.2S36.MAR.2S36/1DC2S36	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.MC1-3	2S36				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.2S36.61.CS1	Belden 9842	F01B2.2S36.MAR.2S36/1DC2S36	F01B2.2S36.MaR.2S36/61.CS1	2S36				ovladač Linknet	bez výměny
<b>2S37</b>									
WL01B2.2S37.1DC2S37	CYKY 3Cx2,5	F01B2.2S36.MAR.2S36/1DC2S36	F01B2.2S37.MaR.2S37/1DC2S37	2S37				napájení	bez výměny
WS01B2.2S37.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.2S37.MAR.2S37/1DC2S37	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.SW1	2S37				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.2S37.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.2S37.MAR.2S37/1DC2S37	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.YA1	2S37				chlazení	bez výměny
WS01B2.2S37.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.2S37.MAR.2S37/1DC2S37	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.YA2	2S37				topení	bez výměny
WL01B2.2S37.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.2S37.MAR.2S37/1DC2S37	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.MC1-1	2S37				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.2S37.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.2S37.MAR.2S37/1DC2S37	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.MC1-2	2S37				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.2S37.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.2S37.MAR.2S37/1DC2S37	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.MC1-3	2S37				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.2S37.61.CS1	Belden 9842	F01B2.2S37.MAR.2S37/1DC2S37	F01B2.2S37.MaR.2S37/61.CS1	2S37				ovladač Linknet	bez výměny
<b>162</b>									
WL01B2.162.1DC162	CYKY 3Cx2,5	F01B2.2S36.MAR.2S37/1DC2S36	F01B2.162.MaR.162/1DC162	162				napájení	bez výměny
WS01B2.162.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.162.MAR.162/1DC162	F01B2.162.MaR.162/61.SW1	162				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.162.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.162.MAR.162/1DC162	F01B2.162.MaR.162/61.YA1	162				chlazení	bez výměny
WS01B2.162.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.162.MAR.162/1DC162	F01B2.162.MaR.162/61.YA2	162				topení	bez výměny
WL01B2.162.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.162.MAR.162/1DC162	F01B2.162.MaR.162/61.MC1-1	162				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.162.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.162.MAR.162/1DC162	F01B2.162.MaR.162/61.MC1-2	162				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.162.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.162.MAR.162/1DC162	F01B2.162.MaR.162/61.MC1-3	162				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.162.61.CS1	Belden 9842	F01B2.162.MAR.162/1DC162	F01B2.162.MaR.162/61.CS1	162				ovladač Linknet	bez výměny
<b>159</b>									
WL01B2.159.1DC159	CYKY 3Cx2,5	F01B2.162.MAR.162/1DC162	F01B2.159.MaR.159/1DC159	159				napájení	bez výměny
WS01B2.159.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.159.MAR.159/1DC159	F01B2.159.MaR.159/61.SW1	159				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.159.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.159.MAR.159/1DC159	F01B2.159.MaR.159/61.YA1	159				chlazení	bez výměny
WS01B2.159.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.159.MAR.159/1DC159	F01B2.159.MaR.159/61.YA2	159				topení	bez výměny

# KABELOVÁ LISTINA

MU - UKB - F01B2 - Anatomie  
část - MĚŘENÍ A REGULACE

WL01B2.159.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.159.MAR.159/1DC159	F01B2.159.MaR.159/61.MC1-1	159				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.159.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.159.MAR.159/1DC159	F01B2.159.MaR.159/61.MC1-2	159				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.159.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.159.MAR.159/1DC159	F01B2.159.MaR.159/61.MC1-3	159				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.159.61.CS1	Belden 9842	F01B2.159.MAR.159/1DC159	F01B2.159.MaR.159/61.CS1	159				ovladač Linknet	bez výměny
<b>148</b>									
WL01B2.148.1DC148	CYKY 3Cx2,5	F01B2.159.MAR.159/1DC159	F01B2.148.MaR.148/1DC148	148				napájení	bez výměny
WS01B2.148.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.148.MAR.148/1DC148	F01B2.148.MaR.148/61.SW1	148				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.148.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.148.MAR.148/1DC148	F01B2.148.MaR.148/61.YA1	148				chlazení	bez výměny
WS01B2.148.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.148.MAR.148/1DC148	F01B2.148.MaR.148/61.YA2	148				topení	bez výměny
WL01B2.148.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.148.MAR.148/1DC148	F01B2.148.MaR.148/61.MC1-1	148				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.148.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.148.MAR.148/1DC148	F01B2.148.MaR.148/61.MC1-2	148				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.148.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.148.MAR.148/1DC148	F01B2.148.MaR.148/61.MC1-3	148				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.148.61.CS1	Belden 9842	F01B2.148.MAR.148/1DC148	F01B2.148.MaR.148/61.CS1	148				ovladač Linknet	bez výměny
<b>140</b>									
WL01B2.140.1DC140	CYKY 3Cx2,5	F01B2.148.MAR.148/1DC159	F01B2.140.MaR.140/1DC140	140				napájení	bez výměny
WS01B2.140.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.140.MAR.140/1DC140	F01B2.140.MaR.140/61.SW1	140				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.140.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.140.MAR.140/1DC140	F01B2.140.MaR.140/61.YA1	140				chlazení	bez výměny
WS01B2.140.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.140.MAR.140/1DC140	F01B2.140.MaR.140/61.YA2	140				topení	bez výměny
WL01B2.140.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.140.MAR.140/1DC140	F01B2.140.MaR.140/61.MC1-1	140				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.140.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.140.MAR.140/1DC140	F01B2.140.MaR.140/61.MC1-2	140				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.140.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.140.MAR.140/1DC140	F01B2.140.MaR.140/61.MC1-3	140				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.140.61.CS1	Belden 9842	F01B2.140.MAR.140/1DC140	F01B2.140.MaR.140/61.CS1	140				ovladač Linknet	bez výměny
<b>138</b>									
WL01B2.138.1DC138	CYKY 3Cx2,5	F01B2.148.MAR.148/1DC159	F01B2.138.MaR.138/1DC138	138				napájení	bez výměny
WS01B2.138.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.138.MAR.138/1DC138	F01B2.138.MaR.138/61.SW1	138				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.138.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.138.MAR.138/1DC138	F01B2.138.MaR.138/61.YA1	138				chlazení	bez výměny
WS01B2.138.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.138.MAR.138/1DC138	F01B2.138.MaR.138/61.YA2	138				topení	bez výměny
WL01B2.138.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.138.MAR.138/1DC138	F01B2.138.MaR.138/61.MC1-1	138				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.138.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.138.MAR.138/1DC138	F01B2.138.MaR.138/61.MC1-2	138				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.138.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.138.MAR.138/1DC138	F01B2.138.MaR.138/61.MC1-3	138				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.138.61.CS1	Belden 9842	F01B2.138.MAR.138/1DC138	F01B2.138.MaR.138/61.CS1	138				ovladač Linknet	bez výměny
<b>1S12</b>									
WL01B2.1S12.1DC1S12	CYKY 3Cx2,5	F01B2.1S12.MAR.1S12/RDC002A	F01B2.1S12.MaR.1S12/1DC1S12	1S12				napájení	bez výměny
WS01B2.1S12.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	F01B2.1S12.MaR.1S12/61.SW1	1S12				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.1S12.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	F01B2.1S12.MaR.1S12/61.YA1	1S12				chlazení	bez výměny
WS01B2.1S12.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	F01B2.1S12.MaR.1S12/61.YA2	1S12				topení	bez výměny

# KABELOVÁ LISTINA

MU - UKB - F01B2 - Anatomie  
část - MĚŘENÍ A REGULACE

WL01B2.1S12.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	F01B2.1S12.MaR.1S12/61.MC1-1	1S12				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S12.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	F01B2.1S12.MaR.1S12/61.MC1-2	1S12				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S12.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	F01B2.1S12.MaR.1S12/61.MC1-3	1S12				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S12.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	F01B2.1S12.MaR.1S12/61.CS1	1S12				ovladač Linknet	bez výměny
<b>1S11</b>									
WL01B2.1S11.1DC1S11	CYKY 3Cx2,5	F01B2.1S12.MAR.1S12/1DC1S12	F01B2.1S11.MaR.1S11/1DC1S11	1S11				napájení	bez výměny
WS01B2.1S11.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S11.MaR.1S11/61.SW1	1S11				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.1S11.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S11.MaR.1S11/61.YA1	1S11				chlazení	bez výměny
WS01B2.1S11.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S11.MaR.1S11/61.YA2	1S11				topení	bez výměny
WL01B2.1S11.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S11.MaR.1S11/61.MC1-1	1S11				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S11.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S11.MaR.1S11/61.MC1-2	1S11				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S11.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S11.MaR.1S11/61.MC1-3	1S11				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S11.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S11.MaR.1S11/61.CS1	1S11				ovladač Linknet	bez výměny
<b>1S09</b>									
WL01B2.1S09.1DC1S09	CYKY 3Cx2,5	F01B2.1S11.MAR.1S11/1DC1S11	F01B2.1S09.MaR.1S09/1DC1S09	1S09				napájení	bez výměny
WS01B2.1S09.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.1S09.MAR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S09.MaR.1S09/61.SW1	1S09				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.1S09.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.1S09.MAR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S09.MaR.1S09/61.YA1	1S09				chlazení	bez výměny
WS01B2.1S09.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.1S09.MAR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S09.MaR.1S09/61.YA2	1S09				topení	bez výměny
WL01B2.1S09.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.1S09.MAR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S09.MaR.1S09/61.MC1-1	1S09				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S09.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.1S09.MAR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S09.MaR.1S09/61.MC1-2	1S09				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S09.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.1S09.MAR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S09.MaR.1S09/61.MC1-3	1S09				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S09.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S09.MAR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S09.MaR.1S09/61.CS1	1S09				ovladač Linknet	bez výměny
<b>1S08</b>									
WL01B2.1S08.1DC1S08	CYKY 3Cx2,5	F01B2.1S09.MAR.1S09/1DC1S09	F01B2.1S08.MaR.1S08/1DC1S08	1S08				napájení	bez výměny
WS01B2.1S08.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.1S08.MAR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S08.MaR.1S08/61.SW1	1S08				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.1S08.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.1S08.MAR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S08.MaR.1S08/61.YA1	1S08				chlazení	bez výměny
WS01B2.1S08.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.1S08.MAR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S08.MaR.1S08/61.YA2	1S08				topení	bez výměny
WL01B2.1S08.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.1S08.MAR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S08.MaR.1S08/61.MC1-1	1S08				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S08.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.1S08.MAR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S08.MaR.1S08/61.MC1-2	1S08				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S08.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.1S08.MAR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S08.MaR.1S08/61.MC1-3	1S08				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S08.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S08.MAR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S08.MaR.1S08/61.CS1	1S08				ovladač Linknet	bez výměny
<b>1S07</b>									
WL01B2.1S07.1DC1S07	CYKY 3Cx2,5	F01B2.1S08.MAR.1S08/1DC1S08	F01B2.1S07.MaR.1S07/1DC1S07	1S07				napájení	bez výměny
WS01B2.1S07.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.1S07.MAR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S07.MaR.1S07/61.SW1	1S07				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.1S07.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.1S07.MAR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S07.MaR.1S07/61.YA1	1S07				chlazení	bez výměny
WS01B2.1S07.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.1S07.MAR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S07.MaR.1S07/61.YA2	1S07				topení	bez výměny
WL01B2.1S07.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.1S07.MAR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S07.MaR.1S07/61.MC1-1	1S07				ventilátor 1-otáčky	bez výměny

# KABELOVÁ LISTINA

MU - UKB - F01B2 - Anatomie  
část - MĚŘENÍ A REGULACE

WL01B2.1S07.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.1S07.MAR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S07.MaR.1S07/61.MC1-2	1S07				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S07.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.1S07.MAR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S07.MaR.1S07/61.MC1-3	1S07				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S07.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S07.MAR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S07.MaR.1S07/61.CS1	1S07				ovladač Linknet	bez výměny
<b>1S06</b>									
WL01B2.1S06.1DC1S06	CYKY 3Cx2,5	F01B2.1S07.MAR.1S07/1DC1S07	F01B2.1S06.MaR.1S06/1DC1S06	1S06				napájení	bez výměny
WS01B2.1S06.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.1S06.MAR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S06.MaR.1S06/61.SW1	1S06				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.1S06.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.1S06.MAR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S06.MaR.1S06/61.YA1	1S06				chlazení	bez výměny
WS01B2.1S06.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.1S06.MAR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S06.MaR.1S06/61.YA2	1S06				topení	bez výměny
WL01B2.1S06.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.1S06.MAR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S06.MaR.1S06/61.MC1-1	1S06				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S06.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.1S06.MAR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S06.MaR.1S06/61.MC1-2	1S06				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S06.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.1S06.MAR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S06.MaR.1S06/61.MC1-3	1S06				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S06.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S06.MAR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S06.MaR.1S06/61.CS1	1S06				ovladač Linknet	bez výměny
<b>1S05</b>									
WL01B2.1S05.1DC1S05	CYKY 3Cx2,5	F01B2.1S06.MAR.1S06/1DC1S06	F01B2.1S05.MaR.1S05/1DC1S05	1S05				napájení	bez výměny
WS01B2.1S05.61.SW1	JYTY 2x1	F01B2.1S05.MAR.1S05/1DC1S05	F01B2.1S05.MaR.1S05/61.SW1	1S05				okenní kontakty	bez výměny
WS01B2.1S05.61.YA1	JYTY 4x1	F01B2.1S05.MAR.1S05/1DC1S05	F01B2.1S05.MaR.1S05/61.YA1	1S05				chlazení	bez výměny
WS01B2.1S05.61.YA2	JYTY 4x1	F01B2.1S05.MAR.1S05/1DC1S05	F01B2.1S05.MaR.1S05/61.YA2	1S05				topení	bez výměny
WL01B2.1S05.61.MC1-1	CYKY 7x1	F01B2.1S05.MAR.1S05/1DC1S05	F01B2.1S05.MaR.1S05/61.MC1-1	1S05				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S05.61.MC1-2	CYKY 7x1	F01B2.1S05.MAR.1S05/1DC1S05	F01B2.1S05.MaR.1S05/61.MC1-2	1S05				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S05.61.MC1-3	CYKY 7x1	F01B2.1S05.MAR.1S05/1DC1S05	F01B2.1S05.MaR.1S05/61.MC1-3	1S05				ventilátor 1-otáčky	bez výměny
WL01B2.1S05.61.CS1	Belden 9842	F01B2.1S05.MAR.1S05/1DC1S05	F01B2.1S05.MaR.1S05/61.CS1	1S05				ovladač Linknet	bez výměny

# KABELOVÁ LISTINA

MU - UKB - F01B2 - Anatomie  
část - MĚŘENÍ A REGULACE

Označeníkabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	CHLAZ	Demontáž	Montáž	Přepojení	Typ	výměna kabelu
<b>F01B2.ANMR1 (přeznačení stávajících kabelů)</b>									
<b>WL01.ANMR1</b>	<b>CYKY-J 3x1,5</b>	<b>F01B2.ANMR1</b>	<b>DM1b</b>						bez výměny
WS01B2.201.81BT1	JYTY 2x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81BT1	PRIMÁR				HS145	bez výměny
WS01B2.201.81BT2	JYTY 2x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81BT2	PRIMÁR				HS145	bez výměny
WS01B2.201.81BT3	JYTY 2x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81BT3	SEK				HS145	bez výměny
WS01B2.201.81BT4	JYTY 2x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81BT4	SEK				HS145	bez výměny
WS01B2.201.81BT5	JYTY 2x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81BT5	PRIMÁR				HS125	bez výměny
WS01B2.201.81BP1	JYTY 4x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81BP1	PRIMÁR					bez výměny
WS01B2.201.81BP2	JYTY 4x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81BP2	SEK					bez výměny
WS01B2.201.81MZ1	JYTY 2x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81MZ1						bez výměny
WS01B2.201.97BL1	JYTY 2x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/97BL1			15		LRNV	nový
WS01B2.201.81MC1	JYTY 4x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81MC1						bez výměny
WS01B2.201.81MC2		F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81MC2						bez výměny
WL01B2.201.81MC1	JYTY 14x1	F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81MC1						bez výměny
WL01B2.201.81MC2		F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81MC2						bez výměny
WL01B2.201.81MZ1		F01B2.ANMR1	F01B2.201.MaR.000/81MZ1						bez výměny