

SEZNAM HLÁSIČŮ				
Číslo reproduktoru		Typ reproduktoru	Umístění reproduktorů	Kanál/Zóna
R-C1/01		10W	m.č. P01024	1/1
R-C1/02		10W	m.č. P01023	1/1
R-C1/03		10W	m.č. P01022	1/1
R-C1/04		10W	m.č. P01003b	1/1
R-C1/05		10W	m.č. P01021	1/1
R-C1/06		10W	m.č. P01008	1/1
R-C1/07		10W	m.č. P01011	1/1
R-C1/08		10W	m.č. P01012	1/1
R-C1/09		10W	m.č. P01014a	1/1
R-C1/10		10W	m.č. P01014b	1/1
R-C1/11		10W	m.č. P01015	1/1
R-C1/12		10W	m.č. P01017	1/1
R-C1/13		10W	m.č. P01018	1/1
R-C1/14		10W	m.č. P01019	1/1
R-C1/15		10W	m.č. P01019	1/1
R-C1/16		10W	m.č. P01019	1/1
R-C1/17		10W	m.č. P01020	1/1
R-C1/18		10W	m.č. P01021	1/1
R-C1/19		10W	m.č. P01001	1/1
R-C1/20		10W	m.č. P01038	1/1
R-C1/21		10W	m.č. P01038	1/1
R-C1/22		10W	m.č. P01038	1/1
R-C1/23		10W	m.č. P01038	1/1
R-C1/24		10W	m.č. P01028	1/1
R-C1/25		10W	m.č. P01028	1/1
R-C1/26		10W	m.č. P01039	1/1
R-C1/27		10W	m.č. P01030	1/2
R-C1/28		10W	m.č. P01031	1/2
R-C1/29		10W	m.č. P01032	1/1
R-C2/01		10W	m.č. N01026	1/3
R-C2/02		10W	m.č. N01023	2/2
R-C2/03		10W	m.č. N01022	2/2
R-C2/04		10W	m.č. N01021	2/2
R-C2/05		10W	m.č. N01011	1/3
R-C2/06		10W	m.č. N01012	2/2
R-C2/07		10W	m.č. N01013	2/2
R-C2/08		10W	m.č. N01014	2/2
R-C2/09		10W	m.č. N01015a	2/2
R-C2/10		10W	m.č. N01016	2/2
R-C2/11		6W	m.č. N01020	1/3
R-C2/12		10W	m.č. N01018	1/3
R-C2/13		6W	m.č. N01020	1/3
R-C2/14		10W	m.č. N01019	2/2
R-C2/15		6W	m.č. N01020	1/3
R-C2/16		6W	m.č. N01020	1/3
R-C2/17		6W	m.č. N01020	1/3
R-C2/18		6W	m.č. N01020	1/3
R-C2/19		6W	m.č. N01020	1/3
R-C2/20		6W	m.č. N01021	1/3
R-C2/21		6W	m.č. N01021	1/3
R-C2/22		6W	m.č. N01021	1/3
R-C2/23		6W	m.č. N01024	1/3
R-C2/24		6W	m.č. N01024	1/3
R-C2/25		6W	m.č. N01025	1/3
R-C2/26		6W	m.č. N01025	1/3
R-C2/27		10W	m.č. N01027	2/2
R-C2/28		10W	m.č. N01032	1/3
R-C2/29		6W	m.č. N01025	1/3
R-C2/30		10W	m.č. N01034	1/3
R-C2/31		10W	m.č. N01034	1/3
R-C2/32		10W	m.č. N01031	2/2
R-C2/33		10W	m.č. N01030	2/2
R-C2/34		10W	m.č. N01028b	1/3
R-C3/01		10W	m.č. N02026b	2/4
R-C3/02		10W	m.č. N02026a	2/4
R-C3/03		10W	m.č. N02023	2/4
R-C3/04		10W	m.č. N02022	2/4
R-C3/05		10W	m.č. N02021	2/4
R-C3/06		10W	m.č. N02001	2/1
R-C3/07		10W	m.č. N02008	2/4
R-C3/08		10W	m.č. N02009a	2/4

SEZNAM HLÁSIČŮ				
Číslo reproduktoru		Typ reproduktoru	Umístění reproduktorů	Kanál/Zóna
R-C3/	09	10W	m.č. N02009b	2/4
R-C3/	10	10W	m.č. N02010	2/4
R-C3/	11	10W	m.č. N02011	2/4
R-C3/	12	10W	m.č. N02012	2/4
R-C3/	13	10W	m.č. N02013	2/4
R-C3/	14	10W	m.č. N02014	2/4
R-C3/	15	10W	m.č. N02018	2/1
R-C3/	16	6W	m.č. N02016	2/1
R-C3/	17	6W	m.č. N02019	2/1
R-C3/	18	6W	m.č. N02019	2/1
R-C3/	19	6W	m.č. N02019	2/1
R-C3/	20	6W	m.č. N02019	2/1
R-C3/	21	6W	m.č. N02001	2/1
R-C3/	22	6W	m.č. N02001	2/1
R-C3/	23	6W	m.č. N02020	2/1
R-C3/	24	6W	m.č. N02020	2/1
R-C3/	25	6W	m.č. N02025	2/1
R-C3/	26	6W	m.č. N02025	2/1
R-C3/	27	10W	m.č. N02027	2/4
R-C3/	28	10W	m.č. N02032	2/1
R-C3/	29	6W	m.č. N02032	2/1
R-C3/	30	10W	m.č. N02034e	2/4
R-C3/	31	10W	m.č. N02034d	2/4
R-C3/	32	10W	m.č. N02034c	2/4
R-C3/	33	10W	m.č. N02033	2/1
R-C3/	34	10W	m.č. N02034b	2/4
R-C3/	35	10W	m.č. N02034a	2/4
R-C3/	36	10W	m.č. N02031	2/1
R-C3/	37	10W	m.č. N02030	2/4
R-C3/	38	10W	m.č. N02029	2/4
R-C4/	01	10W	m.č. N03018	3/2
R-C4/	02	10W	m.č. N03017	3/2
R-C4/	03	10W	m.č. N03016	3/2
R-C4/	04	10W	m.č. N03001	3/1
R-C4/	05	10W	m.č. N03008	3/2
R-C4/	06	10W	m.č. N03009	3/2
R-C4/	07	10W	m.č. N03010	3/2
R-C4/	08	10W	m.č. N03011	3/2
R-C4/	09	10W	m.č. N03012	3/1
R-C4/	10	10W	m.č. N03013	3/1
R-C4/	11	6W	m.č. N03014	3/1
R-C4/	12	6W	m.č. N03014	3/1
R-C4/	13	6W	m.č. N03014	3/1
R-C4/	14	6W	m.č. N03001	3/1
R-C4/	15	6W	m.č. N03001	3/1
R-C4/	16	6W	m.č. N03001	3/1
R-C4/	17	6W	m.č. N03015	3/1
R-C4/	18	6W	m.č. N03015	3/1
R-C4/	19	6W	m.č. N03015	3/1
R-C4/	20	6W	m.č. N03015	3/1
R-C4/	21	10W	m.č. N03019	3/2
R-C4/	22	10W	m.č. N03022	3/1
R-C4/	23	10W	m.č. N03021	3/1
R-C4/	24	10W	m.č. N03020a	3/2
R-C4/	25	10W	m.č. N03023a	3/1
R-C4/	26	10W	m.č. N03023	3/1
R-C4/	27	10W	m.č. N03023	3/1
R-C5/	01	10W	m.č. N04025	3/3
R-C5/	02	10W	m.č. N04024	3/3
R-C5/	03	10W	m.č. N04023	3/3
R-C5/	04	10W	m.č. N04001	3/3
R-C5/	05	10W	m.č. N04010	3/4
R-C5/	06	10W	m.č. N04011	3/4
R-C5/	07	10W	m.č. N04014	3/4
R-C5/	08	10W	m.č. N04015	3/4
R-C5/	09	6W	m.č. N04017	3/4
R-C5/	10	6W	m.č. N04017	3/4
R-C5/	11	6W	m.č. N04019	3/3
R-C5/	12	6W	m.č. N04019	3/3
R-C5/	13	6W	m.č. N04001	3/3
R-C5/	14	6W	m.č. N04001	3/3

SEZNAM HLÁSIČŮ				
Číslo reproduktoru		Typ reproduktoru	Umístění reproduktorů	Kanál/Zóna
R-C5/	15	6W	m.č. N04001	3/3
R-C5/	16	6W	m.č. N04001	3/3
R-C5/	17	6W	m.č. N04022	3/3
R-C5/	18	6W	m.č. N04022	3/3
R-C5/	19	6W	m.č. N04022	3/3
R-C5/	20	6W	m.č. N04022	3/3
R-C5/	21	10W	m.č. N04026	3/4
R-C5/	22	10W	m.č. N04027	3/4
R-C5/	23	10W	m.č. N04028	3/4
R-C5/	24	10W	m.č. N04029	3/3
R-C5/	25	6W	m.č. N04022	3/3
R-C5/	26	10W	m.č. N04033	3/4
R-C5/	27	10W	m.č. N04032	3/4
R-C5/	28	10W	m.č. N04031	3/3
R-C6/	01	10W	m.č. N05015	4/2
R-C6/	02	10W	m.č. N05016	4/2
R-C6/	03	10W	m.č. N05017	4/2
R-C6/	04	10W	m.č. N05018	4/2
R-C6/	05	10W	m.č. N05026	4/1
R-C6/	06	10W	m.č. N05027	4/2
R-C6/	07	10W	m.č. N05028	4/2
R-C6/	08	10W	m.č. N05029a	4/2
R-C6/	09	10W	m.č. N05030	4/1
R-C6/	10	6W	m.č. N05029	4/1
R-C6/	11	6W	m.č. N05029	4/1
R-C6/	12	6W	m.č. N05031	4/1
R-C6/	13	6W	m.č. N05031	4/1
R-C6/	14	6W	m.č. N05032	4/1
R-C6/	15	6W	m.č. N05032	4/1
R-C6/	16	6W	m.č. N05032	4/1
R-C6/	17	6W	m.č. N05001	4/1
R-C6/	18	6W	m.č. N05001	4/1
R-C6/	19	6W	m.č. N05001	4/1
R-C6/	20	6W	m.č. N05001	4/1
R-C6/	21	10W	m.č. N05003	4/1
R-C6/	22	10W	m.č. N05002	4/2
R-C6/	23	10W	m.č. N05014	4/1
R-C6/	24	10W	m.č. N05013	4/1
R-C6/	25	10W	m.č. N05010	4/2
R-C6/	26	10W	m.č. N05009	4/2
R-C6/	27	10W	m.č. N05008	4/2
R-C6/	28	10W	m.č. N05006	4/2
R-C6/	29	10W	m.č. N05005	4/2