



ŘEZ A - A' - BOURACÍ PRÁCE




DALŠÍ POZNÁMKY:

*** POZN. 7: VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA STĚNÁCH ZDĚNÝCH NEBO SÁDROKARTONOVÝCH:**
PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU, NA KTERÉM JE PŘILEPEN PVC FABION, POSTUPOUJTE OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ POVLAKOVÉ KRYTINY PODLAHY, KTERÁ BUDE VE VĚTŠINĚ MÍSTNOSTÍ ZACHOVÁNA
*** PŘI DEMONTÁŽI, ULOŽENÍ A ZPĚTNÉ MONTÁŽI PODLEHOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DBÁT NEJEN NA OCHRANU KAZET PŘED ULOMENÍM, ALE I NA ČISTOTU PŘI PŘEVÁDĚNÍ, ABY NEDOŠLO K ZNEHODNOCENÍ KAZET ZAŠPÍNĚNÍM. ČÁSTI, U NICHŽ DOJDE K POŠKOZENÍ, JE NUTNO NAHRADIT IDENTICKÝM TYPEM KAZET A ZPŮSOBEM MONTÁŽE**
*** STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE BUDOU STAŽENY DO VÝCHOZÍ POLOHY A RÁDNE ZABALENY PROTI POŠKOZENÍ (PRAŠENÍ Z BOURACÍCH PRACÍ, MOŽNOST ZNIČENÍ LAMEL ATD.)**

LEGENDA BAREV



LEGENDA ŠRAF, ZNAČEK



BOURACÍ PRÁCE:

STÁVAJÍCÍ NÁBYTEK/ ZAŘÍZENÍ:

POZN. 5: DVEŘNÍ KŘÍDLO
DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE POUZE VYSAZENO, ZÁRUBEŇ
ZŮSTÁVÁ!
Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ
KOVÁNÍ, KLÍČOVÉ VLOŽKY. KOVÁNÍ BUDE POUŽITO PRO
NOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA.

POZN. 6 ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ
V MÍSTNOSTECH OZN. 541 LABORATOŘ A 542 LABORATOŘ
BUDOV ODSTRANĚNY VŠECHNY ROZVODY TECHNICKÝCH
PLYNŮ.
UMÍSTĚNÍ ROZVODŮ JE VE VÝKRESE ODHADNUTO.
*MÍSTNOST 541 LABORATOŘ - 4 SVODY + KONZOLA
*MÍSTNOST 542 LABORATOŘ - 6 SVODŮ

STÁVAJÍCÍ PODHLEDY:

PODHLÉD 1
 * MÍSTNOST:
 533 - LABORÁTOŘ; 534 - KOMPRESOR; 540 - VÁHOVNÁ; 541
 LABORÁTOŘ
 * V UVEDENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU PODHLÉDÝ
KOMPLETNĚ OPATRNĚ DEMONTOVÁNY A USCHOVÁNY.
 BUDOU SLOUŽIT PRO REVIZI PODHLÉDU 3.

PODHLIED 3
 * ZBYLÉ NEUVEDENÉ MÍSTNOSTI, MIMO 508 - CHODBA
 * ŽÁDNÉ ÚPRAVY PODHLIEDŮ, POUZE DEMONTÁŽ
 NĚKTERÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ VZT A NÁSLEDNÁ REVIZE
 (SVĚTLA, KAZETY)